TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝全自動電気 洗濯乾燥機(家庭用)

取扱説明書

据付説明書別添

形名 AW-80VK AW-70VK



日本国内専用 Use only in Japan


- ●このたびは東芝電気洗濯乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してく ださい。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

ご使用前に設置状態を確認してください

製品のガタつきはありませんか?


ガタつきがあると、振動が大きくなったり異常音が出たりします。

ガタつきがあるときは、もう一度調整してください。



排水ホースがよじれていませんか?

よじれやつぶれがあると水もれの原因になります。 排水ホースを正しく取り付けてください。



糸くずや髪の毛などが詰まっていると、排水されず水があふれる ことがあります。

糸くずなどを取り除き定期的に掃除をしてください。




こんな洗濯・乾燥がしたい

13ページ

Tritte (

ふたが開かない



18ページ

水位を調節したい

46ページ

衣類の仕上がりが気になる

60ページ

洗濯後、洗濯・脱水槽をお手入れしたい (カビプロテクト)

24ページ 54ページ

ふろの残り湯を使いたい

25ページ

洗い時間・脱水時間・すすぎ回数を 変えたい

38ページ



もくじ

ご使用の前に

ご使用前に確認してください	2	洗濯・乾燥前の確認と準備	10
安全上のご注意	4	・洗濯・乾燥できないもの	11
各部のなまえ・付属品	7	こんな洗濯・乾燥がしたい	13
操作パネルの見かた	8	洗濯・乾燥コースの選びかた	14
		洗濯乾燥機の動き	16

いろいろな洗濯・乾燥

ふたロックについて ・チャイルドロック設定のしかた	18	自分流の洗濯をする 自分流の洗濯を記憶する メモリー	38
洗濯用剤や入れかたについて・使用量の目安・洗剤・漂白剤・柔軟仕上剤・粉石けん・のりづけおまかせ洗濯・普段の洗濯物	19	乾燥のみ標準・普段の衣類標準・化繊やポリエステルの衣類化繊 6kg・アイロンかけしたい衣類アイロン・脱水シワを伸ばしたい衣類ちょっと (30分)	40
・汚れの多いもの つけおき ・短時間で洗濯 快速パワー ・洗濯・脱水槽のカビを防ぐ カビプロテクト	22	・厚手の衣類念入り・デリケートな衣類そのまま(2時間)運転終了時間を予約する	44
ふろの残り湯を使う	25 28	知っていると便利 ・水位を調節する	
水流の強さを変える 部分的に運転する(脱水のみなど) デリケートな衣類を洗う ドライ 毛布など大物を洗う 毛布 おまかせ洗濯乾燥 標準	30 31 34	・記憶させている設定内容をすべて元に戻す (購入時の状態へ戻す)・乾燥の具合を調節する・シャワーすすぎをためすすぎに変更する	46
(つけおき) (快速パワー)	36	終了ブザーを消すコース内容と所要時間(目安)	48

お手入れ・お困りのとき

お手入れ(毎回/ときどき)	50	こんなときは故障ではありません	58
洗濯・脱水槽のお手入れ	E4	衣類の仕上がりが気になるとき	60
槽洗浄 槽乾燥	54	表示部にこんな表示が出たら	
よくあるご質問	56	一般家庭以外でお使いになるとき	61

保証とアフターサービス

点字および操作音について	60	別売部品	63
仕様	62	保証とアフターサービス	64

安全上のご注意

● お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。 次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷(*1)を負うことが想定される内容" を示します。

"取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(* 2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (*3)の発生が想定される内容"を示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通 院を要するものをさします。
- * 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけ ど、感電などをさします。
- * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵 や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。具体的な指示内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵 や文章で示します。

据え付け



電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う



セントで 電圧や定格が異なると、火災、感電の原因になり ます。また、他の器具と併用すると分岐コンセン ト部が異常発熱して発火することがあります。



浴室などの湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には設置しない

水場での

感電や漏電による火災の原因になります。



アース線は確実に取り付ける 故障や漏電のときに感電するお

アース線は それがあります。アース工事は、 取り付ける 電気工事店または販売店にご相 談ください。





正しく排水できることを確認する

排水不良で本体が水につかる状態があると、漏電 による火災や感電のおそれがあります。

電源プラグ・電源コード



電源プラグの刃、および刃の取り 付け面に付いたホコリは定期的に 乾いた布でよくふき取る

火災の原因になります。



傷んだ電源コード、電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使わない

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し 込む

感電・ショート・発熱による火災の原因になります。



電源プラグはぬれた手で抜き差し しない

ぬれ手禁止

感電やけがをすることがあります。



電源コードは傷付けない

破損させない、加工しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、 金属部にかけない、重いものを載せない、はさみ込まない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。

衣類



引火物やそれらが付いた洗濯物 は洗濯・脱水槽に入れたり近づ けたりしない

揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因になります。 《引火物とは》

食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・ 美容オイル (エステ系ボディオイルなど)・接着剤・ガ

ジン・シンナー・ア ルコールなど引火性 のあるもの。





食用油・動植物系油・機械油・ドラ イクリーニング油・美容オイル(エ ステ系ボディオイルなど)・接着剤な どが付いた洗濯物、ウレタンフォー ム製・ポリプロピレン繊維製の洗濯 物は乾燥しない

油の酸化熱による自然発火や 引火の原因になります。



取り扱い



幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

落ちてけがをしたり、おぼ れたりすることがあります。 ・近くに台などを置かない でください。







禁止

万一の感電を防ぐためです。



煙が出ている、変なにおいがする など異常があるときは、すぐに使 用を中止し、電源プラグを抜く


火災・やけど・けがの原因になります。 ・お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相 談センターに点検・修理を依頼してください。



洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、 中の洗濯物などに触らない

接触禁止

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻 きついてけがをすることがあり





プラスチック部に火気を近づけない

子供など取り扱いに不慣れな人だ

火災の原因になります。

けで使わせない



やけど・けがをすることがあります。

お手入れ



お手入れのときは電源プラグを コンセントから抜く



感電やけがをすることがあります。



本体に水をかけない

感電・ショートすることがあります。

その他



分解・修理・改造しない

火災、感電、けがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

⚠注意

電源プラグ



電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない

(電源プラグを持って抜く) 感電や、ショートによる発火のおそれがあります。



長期間使わないときは、電源プラ グをコンセントから抜く



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

・・ → (つづく) 5

⚠注意

取り扱い



本体にのぼったり、ものを載せた りしない

変形・破損や、運転時の振動による落下でけが をするおそれがあります。



乾燥中や乾燥終了直後は、本体上 部、吹出口、洗濯・脱水槽、内ふ たに触れない

高温のため、やけどをするおそれがあります。



本体底面に手や足などを入れない

回転部などがあり、けがをするおそれがあり ます。



内ふた・ふたを閉めるときに、衣類 をはさまない

また、プラスチック部品が破損 し、けがのおそれがあります。 内ふたはカチッと音がするま で確実に閉めてください。

衣類の損傷や故障の原因になります。



給水・ふろ水



洗濯前に水栓を開き、給水ホース 接続部のゆるみや水もれのないこ とを確認する

ネジやホース接続などがゆるんでいると、水 もれして床などの家屋や家具などをぬらした り、破損したりすることがあります。



浴槽の水位面が洗濯機より高い位置 でふろ水用給水ホースを使わない

サイフォン現象によって、ポンプ運転が終わっ ても水が出続け、床な どの家屋や家具などを、

ぬらしたり、破損した。 りすることがあります。



50℃以上のお湯を使わない

プラスチック部品の変形や傷みによって、感電 や漏電のおそれがあります。

給湯器からの温水は使わないでください。



ふろ水用給水ホースを浴槽に入れ たまま、ふろ水用給水継手をはず さない

サイフォン現象によって、ホースから水が出続 け、床などの家屋や家具などをぬらしたり、破 損したりすることがあります。

ふろ水用給水ホースを先に浴槽から出し、水 が出終わった後にふ

ろ水用給水継手を 、 はずしてください。 ホース内の水はよく 抜いてください。





給水中に蛇腹ホースをつぶさない

水が柔軟仕上剤投入ケースに逆流し、水もれして床などの家屋や家具などをぬらしたり、 破損したりすることがあります。





防水性のシート、マット、衣類(※)、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥しない

洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。 禁止 ※サウナスーツ、雨ガッパ、つり用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、ウエットスーツ、自転車・ バイク・自動車のカバーなど。



玄関マット・足ふきマットなど厚 くてかたいものは、洗濯機で洗え る表示があっても洗濯しない


脱水中の異常振動によるけがや本体・壁・床 などの破損、衣類の損傷などのおそれがあり



マット類は洗濯や脱水、乾燥しな

乾燥時、マットの樹脂が洗濯・脱水槽についた り、他の衣類を汚したりすることがあります。 素材によっては、化学変化による自己発熱で自 然発火の原因になります。

各部のなまえ・付属品



洗剤・漂白剤投入口の開けかた・閉めかた

洗剤·漂白剤投入口の 凹部に親指をかけ、 手前に引く。

洗剤などを入れたら、 カチッと音がするま で閉める。



|付属品 付属品は正しくお使いください。



部品番号: 42006207



6mm 3mm

継手 (0.8m) フィルター付(4m) 1個 1個 部品番号: 42040673 部品番号: 42040707

給水ホース・ホース



ふろ水用給水ホース

P25

●据え付けについては据付説明書をご覧ください。

ご使用の前に

操作パネルの見かた

この操作パネルは AW-80VK です。 AW-70VK は水量は違いますが、使用方法は同じです。

表示ランプ

eco

● 洗濯物の量、布質、水温を検知しているときに 点滅し、eco 運転になると点灯します。 (洗濯と洗濯乾燥の「標準 | コースのみ。)



濃縮バブル洗浄

● 濃縮バブル洗浄のコースを選ぶと点灯し、洗い 運転のときに点滅します。

P16

ソフトキープ

● ソフトキープ運転中に「●」が点滅します。

P17

ふたロック)

♪ ふたがロックされているときに点灯します。

P18

チャイルドロック

● 設定すると「●」が点灯します。

P18

衣類片寄り

● 脱水時、衣類が片寄っているときに点滅します。 **P61**

●運転中の行程が点滅、残りの行程が点灯します。

無段水位

60L(全点灯)

50L

42L

25L

(例)洗濯乾燥運転の洗い 行程のとき(残り3時間)



- ●コースを選ぶと、そのコースの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が 表示されます。 洗い注水すぎ、脱水

←チャイルドロック

(例)「洗い」12分「すすぎ」3回 「脱水」6分を示しています。

AW-70VKの

場合は水量が

異なります。





●スタート後ふたを閉めたときは、運転終了まで の残り時間(目安)を表示します。

表示部

●スタート後ふたが開いているときは、洗剤

●粉末合成洗剤に同梱されているスプーン

●「ドライ | コースは中性洗剤のキャップ

量(目安)を表示します。

表示する洗剤量(目安)

(例)残り39分

での洗剤量

での投入量



回 分

(例)0.8杯を示しています。

※洗剤の種類によりスプーン(キ ャップ) 1杯の洗剤量は異なり ます。お使いの洗剤に合わせ、 水位表示を参考に洗剤量を加 減してください。

残り 分

●衣類の量などを検知しているときや、残り時間 の目安を見直しているときの表示

センサーが働き検知しています。



●運転中に不具合が起きたときの表示 P61 (例)ふたが開いているとき








乾燥容量オーバー表示(目安)

●乾燥運転時に乾燥容量より洗濯物が多いときや、 カビプロテクト時に洗濯物が残っているときに点 滅します。(ブザーが3回鳴る) **P24 P41**



ふろ水を使う

- ●押すたびにふろ水の利用 内容を表示します。
- ふろ水給水中のとき「洗い」 や「すすぎ1」が点滅し、残り の行程を点灯で表示します。

P26

水流の強さを調節する

●洗い時の水流の強弱が調節できます。 **P28**

水位を調節する

●洗濯物の量に合わせて自動的に水位を設定 し、最も近い水位が点灯します。

●(水位)を押し、手動でお好みの水位にも設定できます。

P46

- ※水位62Lは(AW-70VKは60L)手動で設定、 または自動で設定することもできます。 また、運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると 一番上の水位になります。
- ●洗い給水中は水位表示が点滅し、給水が終わる と点灯します。

槽を洗浄・乾燥する

●1回押すと「槽洗浄」に、2回押すと 「槽乾燥」になります。 P54

カビプロテクトをする

●「設定中」にすると、洗濯終了後に 「槽乾燥」します。 P24 購入時の状態では、設定されていま

運転内容を変える

●洗い時間・すすぎ回数・脱水時間 を変えられます。 P38

予約する

●運転終了までの時間を予約でき ます。 P44

コースを選ぶ

- ●洗濯、洗濯乾燥、乾燥の各々のコ 一スが選べます。
- P22 P36 P40
- ●運転中は各ランプが点滅します。

電源を入・切する

- ●運転終了後約15秒間、または電 源を入れて約10分間放置すると 自動的に電源が切れます。 (オートパワーオフ)
- ●ソフトキープ運転中はふたを開け ると、自動的に電源が切れます。


P17

スタート/-

- ●運転を始めます。
- ●運転中に押すと、一時停止します。

洗濯・乾燥前の確認と準備

洗濯乾燥機の準備



◆ 糸くずフィルター、乾燥フィルター (洗濯だけのときも) を確実に取り付けて運転してください。


引添の据付説明書もご覧ください。

糸くずフィルターを取り付けないと、水はねがひどくな ることや衣類を傷めることになります。

乾燥フィルターを取り付けないと、脱水時の異常音、異 物の吸い込みなどにより故障の原因になります。

乾燥運転前の確認





● 性能を十分発揮させるため、換気をしてください。 ※換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、 床が結露するおそれがあります。





乾燥フィルター

吸気フィルター

● 掃除をした乾燥フィルター、吸気フィルターは確 実に取り付けてください。P51

確実に取り付けないで使うと、洗濯乾燥機内部に ホコリがたまり、故障の原因になります。 乾燥フィルターは毎回、吸気フィルターは 1 カ月 に1回の目安で掃除をしてください。

※フィルターが目詰まりすると、空気の流れが悪く なり乾きが悪くなります。

洗濯物の準備

☑ 衣類の取り扱い絵表示をチェックする

☑ 色物と白物は分けて洗う

他の衣類への色移りを防ぐためです。

☑ ポケット内のものは取り除く

硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、 つまようじなどは本体内部や排 水経路に詰まり、水もれや故障 の原因になります。



☑ 汚れのひどい部分やシミは前処理をする

部分洗い用洗剤、中性洗剤、漂白剤などを用途に合わせ て塗ってください。

☑ ドロや砂はブラシなどでよく落とす

☑飾り・付属品付き衣類、コーデュロイなど起毛 素材衣類は裏返す

衣類の傷み、毛玉・糸くずが付くのを防ぐためです。

☑ひもは結ぶ、ファスナーは閉める、面ファスナー (マジックテープ) は留めておく

衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

面ファスナーは留めておかないと 衣類にくっつき、傷みの原因にな



☑デリケートな衣類は市販の洗濯ネットに入れる

衣類の傷み、形くずれを防ぐた


レース付き衣類、ブラジャー、 ストッキング、タイツなど。



☑糸くずが気になるものは、タオル類と分けるか、 市販の糸くず防止ネットに入れる

洗濯も乾燥もできない洗濯物

洗濯物を傷めたり 故障の原因





毛だおれするなど洗濯 物を傷めたり、故障の ・純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足 10mm 以上)の 毛布、カーペットカバー

※ 洗える電気毛布やカーペットカバーは、その取扱説明 書に従ってください。



変形・破損などにより、洗 濯物を傷めたり故障の原因

・市販の洗濯補助具(**洗濯ボール**、ゴミ取りフィルターなど)

洗濯物の傷み、縮み、 形くずれ、色落ち、水 ジミ、風合いを損なう などの原因



- · 皮革製品、羽毛、毛皮など(部分的に使われているものも含む)
- 絹(混紡製品も含む)
- ・ レーヨン、ポリノジック、キュプラなど(裏地に使われているものや混紡製品) も含む)
- ・ コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの
- ・ **エンボス加工**(布に凹凸の模様をつける加工)、**シワ加工**を施したもの
- · **ちりめんなどの強撚糸**(強くよじった糸)を使ったもの
- · 和服、和装小物
- · ベルベット、別珍
- · スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使っているもの

乾燥できない洗濯物

「タンブラー乾燥はおさけください」の表示のあるもの

縮み、形くずれ、毛が 抜けるなど、洗濯物を 傷める原因

- ・ウールなどの**獣毛製品**(混紡製品も含む)
- ・つり干し、平干し、**ドライの取り扱い絵表示がある**もの **P14**







- ・**タイツ**、**レースの刺しゅうなど飾りや付属品**のあるもの
- ·新合繊(超極細繊維)の衣類
- ※「そのまま(2時間)」コースで乾燥できるものもあります。 P42



フィルターの目詰まり の原因

・のりづけした衣類

※ のりづけしたいときは、乾燥後に「スプレーのり」 を使ってください。




※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。P5 P6

で使用の前に

洗濯量について

洗濯・脱水槽に入れたときの洗濯量(乾布)の目安



「洗剤・漂白剤投入口」を目安にしてください。

()内は AW-70VK の場合

- 洗濯乾燥または乾燥のみ 4.5kg (4.0kg)
- 洗濯のみ 8.0kg (7.0kg)
- 「化繊 6kg」 コースは化繊の衣類 6.0kg

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。

■洗濯量の目安

- 洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。
- ●洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

洗濯のみの場合() 内は AW-70VK の場合

- シーツは 10 枚・約 5.0kg 以下(9 枚・約 4.5kg 以下)
- レースのカーテンは約 6.0kg 以下
- バスタオルは 16 枚・約 4.8kg 以下 (14 枚・約 4.2kg 以下)

洗濯乾燥または乾燥のみの場合

- シーツは 4 枚・約 2.0kg 以下
- タオル類は約 2.0kg 以下



靴下











[約 500g]

「約 130g]





[約 500g]





ブラウス [約200g]

バスタオル [約 300g]

※[]内は、]枚の質量の目安です。 衣類のおよその質量を覚えて、入れすぎないよう にしてください。

洗濯中に衣類を追加したいときは…

●「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類を 入れてください。このとき洗濯物を上から押さ えて十分洗剤液をしみ込ませてください。

洗濯物の入れかた

●重いものや水に浮きやすいものから先に入れる



水に浮きやすい衣類の例

- ・ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100%の衣類。
- ・フリースなど化繊 100%あるいは混紡衣類。
- ※ 化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどです。

お願い

- 洗濯機で洗える表示があっても、枕・座布団・クッ ションなど給水後に上から押さえても洗剤液がし み込まないものは洗濯しないでください。
- 脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原 因となります。

洗濯・乾燥できないもの PIII

大物の洗濯 P34

● 洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む



●かさばる衣類(柔道着、空手着など)は、市販の ネット(50 × 70cm 以上)か別売の毛布洗いネッ ト(TMN-47)に入れて単独で洗う

こんな洗濯・乾燥がしたい

ドロ汚れやシミ汚れ、えり・ 袖口の汚れを予洗いなしで しっかり落としたい

こうすればできます

参照ページ

「つけおき」「快速パワー」コースをおすすめします。 つけおきの時間を長くしたり、ふろの残り湯を利用すればさ らに汚れ落ちは良くなります。

P22) P25

色移りを防ぎたい

洗濯・乾燥

色落ちしやすいと表示のある衣類もありますが、ジーンズや 濃色の衣類は一般的に色落ちしやすいものです。始めの数回 はそれだけ別にして洗ってください。 また、乾燥するときは、必ず分けて乾燥してください。

P10

糸くずが付くのを防ぎたい

糸くずが気になる衣類は分けて洗うか、市販の糸くず防止ネ ットに入れてください。

P10

すすぎの回数やすすぎの種 類を変更したい

すすぎ回数の変更ができます。(「メモリー」コースの初期設 定は、すすぎ 1 回です。) シャワーすすぎをためすすぎに変更することもできます。

P38 P39 P47

風合いよく仕上げたい 静電気を防ぎたい

柔軟仕上剤をお使いください。

柔軟仕上剤と洗濯機用の洗濯のりを混ぜて使うとその割合に応じ て、風合いを変えることができます。(柔軟仕上剤が多いとやわ らかく、洗濯のりが多いとハリのある仕上がりになります。)そ のときはのりづけと同じような方法で仕上げてください。ただし、 のりづけした衣類は乾燥しないでください。

P19) P20

脱水シワを減らしたい

洗濯が終了したらすぐに取り出してください。また、ワイシ ャツやブラウスなど薄地のものは分けて洗濯し、脱水時間を 2~3分にすれば、シワを軽減することができます。 また、洗濯「標準」乾燥「ちょっと(30分)」コースを行い、 すぐにつり干しすると、脱水シワが伸びて、アイロンかけが 楽になります。

IP38 ` P40

乾燥終了後の衣類のシワを

衣類を少なめにし、乾燥が終了したらすぐに取り出してくだ

P36 P40

アイロンかけしたいワイシャツやシーツなどは、「アイロン」 コースで乾燥すれば、シワを軽減することができます。

P43

衣類の縮みを少なくしたい

減らしたい

つり干しでほとんど乾かし「ちょっと(30分)」コースで乾 燥していただいても、衣類の縮みを減らすことができます。 綿製品などでいったん縮んだ衣類を十分にぬらしてから引っ 張ると、ある程度は戻ります。

P33 P40

P60


仕上乾燥をしたいとき

乾ききらなかった衣類の仕上げには「ちょっと(30分)| コ 一スをおすすめします。


P40

洗濯・乾燥コースの選びかた


衣類には取り扱い絵表示が付いています。 取り扱い絵表示に従って衣類に合った洗濯コースで洗濯してください。



■主な取り扱い絵表示と意味



40℃以下で洗濯機で 洗濯できる ・ 洗濯ネットを使うこと





塩素系漂白剤による漂 白はできない



絞るのがよい

このような表示や記載があるときは乾燥できません。



日陰の平干しがよい

つり干しがよい



水洗いはできない

タンブラー乾燥は おさけください 回転ドラム式で衣類乾 燥をしないでください

30℃以下で洗濯機の 弱水流で洗濯できる


手洗イ / 30℃以下で弱い手洗



洗濯乾燥機の動き

洗濯乾燥機は以下のように洗濯乾燥します。

● ここでは濃縮バブル洗浄「標準」コースの動きを例にとって説明します。





約6秒間、水のない状態で パルセーターが動き洗濯量 をはかります。

給水を始め、 洗剤量 (目安) を表示 する P9 P19

■表示を目安に、洗剤を洗濯・ 脱水槽の「洗剤・漂白剤投入 口」に入れ、柔軟仕上剤を「柔 軟仕上剤投入ケース」に入れ ふたを閉めてください。

P7 P20

給水が終わり、設定水位 になると、


水位ランプが点灯する

■化繊・混紡の生地やシーツなどの衣類は水位が低めになることがあるので、水位ボタンで水位を調節してください。

P46

洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加され、



片寄りを検知 すると脱水が 止まります。

給水して水を ため、片寄り を修正します。

再び排水して 脱水します。

残り時間の表示について


表示は水道水の給水量が毎分 15L の場合の目安です。


次の場合は残り時間の表示よりも運転時間が長くなったり、途中で表示が変わったりします。

- 水道水の給水量が毎分 15L よりも少ない
- 室温・水温が低い
- 排水に時間がかかる
- 洗濯物が片寄っている



- 給水中からかくはんを始め、給水 しながら洗います。
- 給水回数は、洗濯物の量、すすぎ 回数などにより異なります。





ふたロック

排水して脱水



風を入れながら 脱水します。 (洗濯乾燥時)

かくはん

ソフトキープ



● 衣類のシワ付きを少なくするため、パルセーターがときどきゆっくり回ります。

ecoセンサーについて

洗濯物の量、布質、水温の状態を検知し、最適な条件であれば eco運転をします。

● 洗濯内容を変更したり、水流の強さを変えたときは eco 運転しません。(eco表示が消灯します。)

抗菌水について

洗い・すすぎ時は、抗菌水ユニットから Ag+イオンが溶出した水を循環し、衣類を抗菌コート*1します。

- *1日本紡績検査協会 JIS L1902 混釈平板培養法による 試験成績書: 001063
- Ag⁺イオンはお洗濯の回数にもよりますが、約10年間効果が持続します。

シャワーすすぎとは

槽をゆっくり回転させながら給水します。



注水すすぎとは

かくはん中も、給水しながらすすぎます。

● 給水量が少ないときや、水位が低いときは 水があふれないことがあります。



ソフトキープ運転について


乾燥運転終了後の衣類のシワ付きを少なくするための機能です。ふたを開ければ自動的に電源が切れ、終了します。

します。



※ ソフトキープ運転中はソフトキープ 表示が点滅します。

● 乾燥は終わっていますので、衣類を早めに取り出してくだ さい。



または低速回転)を繰り返します。

ふたロックについて


点灯しているときは無理に 開けないでください!!

ふたが破損することがあります。





すすぎから自動的に ふたロック



ふたロックの解除

■運転中



を押して一時停止する

- ふたロックが消灯したら、ふたを開けられます。
- 【】 表示が出て (ふたロック) が点灯しているときは自動的に送 風運転を2~4分行い、洗濯・脱水槽内の温度を下げて いるため開けられません。

ふたロックが消灯したら、ふたを開けてください。

■電源が切れているとき

(入)を押して電源を入れる

- ふたロックが消灯したら、ふたを開けられます。
- 運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたま まになります。

お願い

- ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し修理を依 頼してください。けがの原因になります。
- ※万が一、ふたロックが故障して脱水中にふたを開けたときは、 安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続け が表示されます。

点灯

残り

チャイルドロック設定のしかた

洗濯時や乾燥時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため強制的にふたをロックし、 開かないようにできます。(電源が入っているとき、いつでも設定・解除ができます。)




(予約)を押しながら(スター)を押す



ブザーが「ピピピッ」と鳴り約5秒後に設定完了

- **『**^{チャイルドロック} 表示が**点灯**し、**ふたロック** が**点灯**します。
- 一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。
- 万が一、ふたが開いたときは異常を知らせるブザーが鳴り 続け運転が停止し、洗濯液が排水されます。



●解除するときは、設定と同じ操作をしてください。 「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、チャイルドロックが解除されます。

洗濯用剤や入れかたについて

使用量の目安

- ●「標準」「つけおき」「快速パワー」「メモリー」コースの洗剤量の目安表示*¹は、水量 55L のときに使用する 洗剤の使用量(スプーン 1 杯)を基準としています。「ドライ」コースの洗剤量の目安表示*2は、水量 30L の ときに使用する洗剤の使用量(キャップ2杯)を基準としています。
- ●その他、使用方法については洗剤の説明書に従ってください。

					í	合 成 洗	剤	粉石けん	柔軟化	士上剤		
洗	討		\				粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤	A	(濃縮タイプ)
濯量	~ 加	k	洗剤量	遣表示								
	AW-	AW-	スプーン	キャップ	20g	20mL	40mL	36g	20mL	6.6mL		
	BUVK	70VK		•			水30Lに	対して	I	1		
8kg	62 L	60 L	(2.0)		約44g (約88g)	約44mL (約88mL)	約83mL	約75g	約41mL	約14mL		
7kg	51 L	50	(2.0)		約41g (約88g)	約41mL (約88mL)	約79mL	約71g	約39mL	約13mL		
)	L	L	0.8 (2.0)		約37g (約88g)	約37mL (約88mL)	約75mL	約68g	約37mL	約12mL		
4kg	42	42	0.7 (2.0)		約30g (約88g)	約30mL (約88mL)	約60mL	約54g	約30mL	約10mL		
2kg	L	L	0.6 (1.8)	2.7	約27g (約74g)	約27mL (約74mL)	約53mL	約48g	約27mL	約9mL		
(25	25	0.5 (1.5)	1.6	約23g (約69g)	約23mL (約69mL)	約47mL	約42g	約23mL	約8mL		
1kg	Ĺ	Ĺ	0.4 (1.2)		約19g (約57g)	約19mL (約57mL)	約37mL	約33g	約19mL	約6mL		
INS	12	12	0.3 (0.9)		約11g (約33g)	約11mL (約33mL)	約21mL	約19g	約11mL	約4mL		
	Ĺ	Ĺ	0.2 (0.6)		約8g (約24g)	約8mL (約24mL)	約16mL	約14g	約8mL	約3mL		
	₹	信布 :	コース			約44mL	約83mL		約41mL	約14mL		

- ●()内は「つけおき」コースの場合です。
- 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によって作られた洗剤で、「品名 洗濯用石 けん」と記載されています。洗剤の表示を見て確認してください。
- 洗濯物の種類によって、洗濯量が同じでも水位が異なることがあります。

お願い

- 洗剤は入れすぎないでください。(上表を参考に衣類の量に応じて入れてください。) 入れすぎると泡があふれ出て、床面をぬらし、思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネル部に洗剤などをこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐにふき取ってください。

洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、洗剤、漂白剤の説明書をよ く読んで正しくお使いください。

■粉末洗剤

- ●「洗剤・漂白剤投入口」へ入れ てください。
- 洗剤・漂白剤投入口に洗剤を入れ るときは、「一時停止」を押し、運 転を止めてから入れてください。



● 給水が終わっているときや洗濯 量が 1.5kg 以下のときは、洗剤・漂白剤投入口に洗 剤などが残ることがあるため直接洗濯・脱水槽の回り に入れてください。

■液体洗剤

- ●「洗剤・漂白剤投入口」へ入れて ください。
- 液体石けん(「品名 洗濯用複合石 けん」と記載してあるもの)を、 お使いのときは石けんカスが出や すいため、定期的に「槽洗浄」を 運転してください。 P54




■粉末漂白剤

●「洗剤・漂白剤投入口」へ入れ てください。



■液体漂白剤

- 使うときは、使用量の3倍の水 に薄めてから給水時に「洗剤・ 漂白剤投入口」に入れます。
- ●直接洗濯・脱水槽に入れたり、 洗濯物にかけないでください。 変色、破れの原因になります。
- ●終了時間予約のときは粉末洗剤 を先に入れ、その後に液体漂白剤を入れてください。



洗剤などが投入口に入れにくいときは **●**

●電源を入れ、ふた・内ふたを開けたまま脱水のみ 設定しスタートします。 📆 表示が出たら、洗濯・ 脱水槽を手で回して入れやすい位置にし、電源を P30 P61 切ってください。

柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく 読んで正しくお使いください。

運転中は「一時停止」してから入れてください。

| 洗剤量表示を目安に柔軟仕上剤を柔軟仕上剤投入 ケースに入れる P19


●すすぎ給水中に投入 ケースを開けると、 水がこぼれるので、 開けないでください。



● 濃縮タイプは入りにくいことがあるため、3倍 に薄めてから入れてください。



かかりますが、
かられる。









洗い この間に柔軟仕上剤を入れる

柔軟仕上剤が入る

● 洗い終わるまでに柔軟仕 ● 最終すすぎのとき 上剤投入ケースへ入れて ください。

に、自動的に槽内 へ投入されます。

※すすぎを「注水すすぎ」にすると、仕上げ効果がで にくいことがあります。

お願い

● 柔軟仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し 込んでください。キャップのつばより上までは 柔軟仕上剤を入れないでください。入れすぎる と洗濯の途中で流れ出ます。



- 投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い 液が残ることがありますが異常ではありません。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでくだ さい。投入ケース内で柔軟仕上剤がかたまったとき は、ケースをはずし洗ってください。

粉石けんを使うとき

粉石けんを使うときは、あらかじめ溶かしてください。

■洗濯機を使って溶かすとき

「標準」コースで(水位)を押して、水位 25L

(洗い)を押して、洗い時間3分を選び、

洗濯量にあった粉石けんを入れ P19 、



- 粉石けんが溶けたのを確認して、電源を切ります。
- 電源を入れ直し、洗濯物を入れて、コースと 水位を選び 🚧 を押す

■水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

● 30℃前後のぬるま湯約 5Lを別の容器(バケツ など) に用意し、十分か き回しながら(水が少な いと固まることがありま す)、粉石けんを少しずつ 入れます。



動石けんが固まったり、 粒が残ったりしないよう 十分溶かしてから洗濯・ 脱水槽へ入れます。



お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に石けん力 スが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるの で、すすぎ回数を増やすことをおすすめします。 よくすすがないと、洗濯物が黄ばんだり、石け んのにおいがつく原因となります。また、1 カ 月に一度「槽洗浄」コースの運転をおすすめし **I**P54) ます。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直 接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くず フィルターに洗剤が残ることがあります。

のりづけをするとき

使えるのりの種類は

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニル系、PVAc) ※これ以外ののりは、故障の原因になるおそれが あるため、使わないでください。

■のりづけできる量: 1.5kg 以下

●のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分 量を目安にしてください。

■のりづけのしかた

電源を入れ、洗濯物を入れる

(水位) を押して、水位 42L

(洗い)を押して、洗い時間3分

(脱水)を押して、脱水時間2分または3分 をそれぞれ選ぶ

を押す

パルセーターが回り始めたら、のりを入れて ふたを閉める

● のりづけ終了後は、洗濯・脱水槽に付いたのりを落 とすために「槽洗浄」コースを運転するか62 L (AW-70VK は 60L) の水位まで水を入れ、洗い 10分、脱水2~3分を運転してください。

P54

お願い

● のりづけした衣類は、乾燥運転したり衣類乾燥機 に入れないでください。

おまかせ洗濯

標準

つけおき

快速パワー

衣類の量をチェックし、洗いから脱水までを自動で運転します。

洗濯物の種類	洗濯コース	洗濯できる量
普段の洗濯物 標準	「濃縮バブル洗浄標準」と「標準」の2つのコースがあります。	8.0kg (AW-70VK は
汚れの多いもの つけおき	洗いは濃縮バブル洗浄になります。	7.0kg以下)
短時間で洗濯 快速パワー	洗いは濃縮バブル洗浄になります。	2.0kg以下



水栓を開け、洗濯物を入れ

△電源を入れる

- ●「標準」「eco」「濃縮バブル洗浄」 ランプが点灯する。
- · 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P12

お願い

●乾燥フィルターがしっかり取り付けて あることを、確認してください。 (脱水時の異常音、フィルターはずれに よる破損の原因となります。)

2 洗濯を押し、 コースを選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ



ふろ水 P24 P26

予約(時間後)





P28 P44

3 ペタート を押す

パルセーターが回転 し、洗剤量(目安)が 表示される。

洗剤量表示を目安に

洗剤などを投入口 に入れる

- · 洗剤量表示 P9
- ·洗濯用剤量目安 P19
- ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P20

内ふた・ふた を閉める

- ■内ふたはカチッと音がす るまで閉めてください。
- ●開けたまま運転すると、 すすぎや脱水の手前で止 まる。

洗濯終了

(ブザーでお知らせ)

■水栓を閉じ、糸くずフィル ターを清掃してください。

P50

お願い

万が一の水漏れや火災を防ぐため、 後始末を忘れないでください。

● 水をためたまま長時間放置し ないでください。

■洗濯コースを選ぶ

(洗濯)を押すたびに、以下のように変わります。

洗濯コース	押し回数	コース内容	表示	お願い
標準 濃縮バブル洗浄 ●CO	電源を入れたとき	●洗いは低い水位から給水、かくはんを繰り返し、高濃度の洗剤液をしみ込ませ、しっかり洗う濃縮バブル洗浄で、すすぎはシャワーすすぎ2回とためすすぎを行います。ecoセンサーがはたらきます。 ▶16	● 「標準」 「eco」 「濃縮バブル洗浄」 ランプ点灯。	●洗剤は「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。 ・汚れに効果的に働きます。
標準 eco	1回押す	●設定水位まで給水してから洗い、すすぎはシャワーすすぎ1回とためすすぎを行います。 濃縮バブル洗浄に比べ、洗濯時間が短くなります。ecoセンサーがはたらきます。 P16	●「標準」「eco」ランプ点灯。 「濃縮バブル洗浄」ランプ消灯。	
つけおき 濃縮バブル洗浄	2回押す	 ●高濃度の洗剤と洗い前のつけおき洗い(60分間)で、しっかり洗い、しっかりすすぎます。 (洗し)を押して、つけおき時間を変えられます。 → 1H(時間) → 2H → 4H → 6H → 8H → 30(分) ← 表示なし(つけおき洗いなし) ← 	●「つけおき」「濃縮バブル洗浄」ランプ点灯。・洗剤量表示は「標準」の2~3倍を表示。	●洗い時間が長いため、タオルや化繊の 靴下など布傷みの気になる衣類、色落 ちしやすい衣類は洗わないでください。
メモリー P39 濃縮バブル洗浄	3回押す			
メモリー P39	4回押す			
快速パワー	5回押す	●少量の衣類を短時間でしっかり洗います。 すすぎはシャワーすすぎ1回 P16 と注水すすぎ1回になります。 (水位が25L以下のときは、注水すすぎ1回 P16 になります。)	●「快速パワー」「濃縮バブル洗浄」 ランプ点灯。 ・水流表示は1番強い水流を表示	●粉石けんは使わないでください。 ・黄ばみや石けんのにおいがつく原因に なります。
ドライ P32	6回押す			
毛布 P34	7回押す	(8回押し以降は始めに戻って繰り返します。)		

・・・→ おまかせ洗濯(つづき)

洗濯・脱水槽のカビを防ぐ「カビプロテクト

「カビプロテクト」を設定しておくと、洗濯終了後に槽乾燥運転を行います。

●購入時の状態では運転の設定がされていません。



■カビプロテクトの設定

スタート前にのかを押してください。(次回から記憶します。)

● 運転中でも「カビプロテクト」を設定できますが、記憶はしません。



洗濯終了

●「カビプロテクト」 が設定されている と、「設定中」のラ ンプが点灯する。

2 ふた・内ふたを開けて衣類を取り出す

■ 衣類を取り出さないと 1 時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転されません。

3 内ふた・ふたを閉める

■ ふたを閉めないと 1 時間後 に電源が切れ、カビプロテ クト運転されません。

4 (スタート) を押す

- ●「お手入れ中」が点灯、「▼」マークが点滅し、残り時間が表示される。
- 約 15 分間高速回転しながら温風を吹き出し、洗濯・脱水槽を乾燥する。
- 衣類が残っていると、ブザーが3回鳴り「乾燥容量オーバー」ランプが点滅します。 → 衣類を取り出し、を押してください。表示したままにすると、自動的に 電源が切れます。

運転終了

(ブザーでお知らせ)

- 洗濯終了時間を予約しているときは、予約運転終了後にカビプロテクト運転をします。 P44
- ●「槽洗浄」コースや他のコースで「カビプロテクト」を設定しているときは、続けてカビプロテクト運転を行い、記憶されます。

P54

■カビプロテクトが選べないコースと運転内容


コース	運転内容
ドライ	洗いのみ すすぎのみ
洗濯乾燥コース	脱水のみ
乾燥コース	洗い・すすぎのみ 洗い・脱水のみ

ふろの残り湯を使う

ふろ水用給水ホースの準備

シールをはがし、ふろ水用給水継手を 本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

● 上に引っ張っても抜けないことを確認してください。 しっかり差し込まれていないと給水できないこと があります。




- ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する
 - 給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。
 - ●付属のホースで短いときは別売の「ふろ水用給水ホース(7m)」をご利用ください。 P63



3 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める

ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さを1.5m以下にしてください。



ふろ水を正しく給水するために(お守りください)








- ホースに穴が開くと、給水できなくなることがあります。
- ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、踏んだりするとホースがつぶれることがあります。
- ホースを傷めるおそれがあるときは、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。 P63

··→ (つづく) 25



- ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上 げるまで約3分かかります。
- ※初めて使用されるとき、衣類が少ないときは、ふろ 水ポンプが動作する前に、呼び水のための水道水で 給水が終了してしまうことがあります。



洗濯物を入れ

へ電源を 入れる

· 洗濯量 P12

・洗濯物の入れかた P12 洗濯または洗乾 3 ふふを押し を押しコース を選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

水流 P24 P28 利用内容 を選ぶ

> 選びかた (下表参照)

スタートを押す

●パルセーター が回転し、洗 剤量(目安) が表示される。

予約はスタートを押す前 に設定するP44

洗剤量表示を目安に

洗剤や柔軟仕上剤 を入れる

- · 洗剤量表示 P9
- ·洗濯用剤量目安 P19

・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P20 6内ふた・ふた を閉める

> ●開けたまま運転する と、すすぎや脱水の手 前で止まる。

運転終了

(ブザーでお知らせ)

■水栓を閉じ、糸くずフィルターや乾 燥フィルターを掃除してください。

P50 P51

■ホースを浴槽から取り出し、ふろ水 用給水継手をはずしホース内の水を 十分抜いてください。

■ふろ水利用内容を選ぶ

⑸؍を押すたびに、以下のように変わります。(すすぎ回数の設定が 1 回のときは、利用できません。)

例)すすぎ回数が3回のとき

ふろ水利用	押し	回数	表示				運轉	运内容			
洗いのみ の利用	10	押す I	洗い	洗い*1	脱水	シャワーすす	ぎ・脱水	シャワーす	すぎ 脱水	ためすすぎ	脱水
洗いとすすぎ の利用	20	押す	洗い すすぎ1	洗い*1	脱水		ためすす	ぎ *1	脱水	ためすすぎ	脱水
ふろ水の利用 なし	3回	押す	消灯	水道水位	りみで	運転					
	•	V								*1,3	いろ水利用

4回押し以降は始めに戻って繰り返します。

● 次回ふろ水利用を選ぶと前回の内容を表示します。

■ふろ水利用の変更

● を押した後は変更できません。 電源を入れ直して、再度設定してください。

■ふろ水利用の取り消し

● 運転中に (シラォ) を押すと取り消されます。 ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

■給水中にふろ水がなくなったら

● 水道水が給水されます。

■ふろ水利用ができるコース

洗濯コース	ふろ水の利用			
標 準	○ できます			
つけおき	○ できます			
メモリー	○ できます			
快速パワー	〇 できます(洗いのみ)			
ドライ	🗙 できません			
毛布	○ できます			
槽洗浄	〇 できます(洗いのみ)			

お願い

- ●ふろの残り湯は、40℃以下で お使いください。
- ●イオウの入った残り湯は、洗濯・ 脱水槽のステンレスがさびること があるので、使わないでください。
- ●入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯も成分により洗濯 脱水槽を傷めることや衣類に色がつくおそれがあります。 入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。



水流の強さを変える

洗濯物の種類などに合わせて洗いの水流を変えることができます。

● すすぎの水流は変えられません。



水栓を開け、 洗濯物を入れ

> へ電源を 入れる

- · 洗濯量 P12
- ・洗濯物の入れかた P12)

2 洗濯 または 洗乾 を押しコース を選ぶ

- ■「つけおき」「ドライ」「毛布」 「槽洗浄」は水流の強さを変え られません。
- ■「快速パワー」の初期設定は 1番強い水流になっています。

3 燃を

選びかた (下表参照)

- 4 スタートを押す
 - パルセーターが回転し、 洗剤量(目安)が表示 される。

洗剤量表示を目安に

洗剤や柔軟仕上剤 を入れる

- · 洗剤量表示 P9
- ·洗濯用剤量目安 P19
- ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P20

6 ふたを閉める

●開けたまま運転すると、 すすぎや脱水の手前で止 まる。

運転終了

(ブザーでお知らせ)


■水栓を閉じ、糸くずフィルターや 乾燥フィルターを掃除してく ださい。 P50 P51

お願い

● 強い水流のときは、はねた水が床をぬらすことがあります。 内ふたはカチッと音がするまで閉めてください。

■水流表示の見かた

例)標準の強さの水流の場合



- 所定の水位まで給水されると、上図のような表示 が繰り返されます。
- この表示が始まると (xixi) を押し、選んだ強さで運 転が始まります。
- 洗いが終了すると、水流ランプは消灯します。

■水流を選ぶ

(水流)を押すたびに、以下のように変わります。

こんなときに	押し回数	表示
標準の強さの水流(初期設定)	水流を押さない	強
やや強く洗いたい	▼ 1回押す	強
強く洗いたい	◆ 2回押す I	強
弱く洗いたい	▼ 3回押す I	強
やや弱く洗いたい	▼ 4回押す	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5回押し以降は始めに戻って繰り返します。

お願い

● 布傷みの気になる衣類は、強い水流に設定しないでくだ さい。

■洗いの途中で水流を変えるとき

を押し「一時停止」させる

■布傷みの気になる衣類を弱い水流で 洗うときは、一時停止させないと衣 類を傷めるおそれがあります。

水流を選ぶ

●水流は順次強くなった 後弱くなる。

を押す

※複数の水流を組み合わせ て洗うため、水流を強く しても、弱い水流に切り 換わることがあります。

部分的に運転する(脱水のみなど)

「標準」コースで、脱水だけや、分け洗いなど、部分的な行程を選び運転することができます。

● 他のコースでも部分的に運転できますが、コースによりできないものがあります。



例)脱水のみ運転したいとき

洗濯物を入れ

電源を入れる

- · 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P12

2 内ふた・ふた を閉める

3 脱水を押し 脱水時間を 変更する

スタートを押す

運転終了

(ブザーでお知らせ)

■水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除 **I**P50) してください。

■運転内容の設定

設定	こんなとき	操作するボタン	運転内容
洗いのみ	洗濯液を二度使いたいあらかじめ洗剤を溶かしたい	洗い	● 水は残ります。
洗いとすすぎ	• すすぎ液を再利用したい	洗いずずぎ	● 水は残ります。
洗いと脱水	• 分け洗いをしたい	洗いし脱水	
すすぎのみ	• 洗濯物をすすぎたい	(ववड)	● すすぎの効果を上げるため 排水・脱水から始めます。● 水は残ります。
すすぎ〜脱水	• 洗濯物を絞ってすすぎ、 脱水したい	すすぎ、脱水	● すすぎの効果を上げるため 排水・脱水から始めます。
排水のみ*1	• 「洗剤・漂白剤投入口」の 位置を変えたい P20	脱水	

- すすぎからの運転で水位を設定しないと、自動的に一番上の水位に設定されます。
- *¹排水のみのときは、ふたを開けておき、 **[2]** 表示が出たら電源を切ります。 **P61**

■つけおきコースについて

●「洗いのみ」「洗い・脱水」「脱水のみ」の設定はできません。

デリケートな衣類を洗う

「ドライ」コースで洗えるもの

取り扱い絵表示が塗むやどのの おしゃれ着やデリケートな衣類

ウール、アンゴラ、カシミヤの セーター、カーディガン類



スラックス、スカート、学生服類



ブラウス、シャツ、ランジェリー類



洗えないもの

取り扱い絵表示および素材表示がないものは洗わ ないでください。

スポート

表示があっても洗えないもの があります。

■水につけると、形くずれ、縮み、風合いの低 下を起こしやすいもの

- 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
- 絹、レーヨン (ポリノジックも含む)、キュプラお よびその混紡品(裏地も含む)
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの形 くずれしやすいもの(芯地を使ったもの)
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの) を施したもの
- ●エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの
- ベルベット、別珍など

■重いので洗えないもの

● 毛布、カーテンなどの大物

■水に浮いてしまうもの

■ スキーウェア、ダウンジャケットなどの防水加工品

■水で色落ちするもの

シミ抜き、部分洗い

- ●えり、袖などの頑固な汚れは、裏側にタオルを 当て、汚れの周りから水でぬらし液体中性洗剤 (ウール、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの) をつけ、タオルなどでこすらず、やさしく押さ えます。
- ●部分洗い用洗剤を使 うときは、必ず蛍光 剤無配合のものを 使ってください。



- ※パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨 汁・インク・口紅・日光などによる黄ばみ・変色し たものは落ちないことがあります。
- ※シミは放置すると落ちにくくなるので、早く処置し てください。

色落ちについて

- 色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤
- をつけ、白いタオルで 強く押さえて色落ちを 確認してください。
- ●色落ちするものは洗わ ないでください。



> のウォッシャブルシルク製

の衣類を洗うポイント

- 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使う。
- 脱水時間は短めにする。
- 必ず陰干しする。

天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあります。 シワが気になるときは、半乾き状態で裏から 中温のドライアイロンを軽くかけてください。

初めに水をためてから、押し 洗い水流で洗濯物に洗剤液 をよくしみ込ませます。

●振り洗い水流でやさしく洗い

(洗い)(すすぎ)(脱水)

水栓を開け、洗濯物を入れ

電源を入れる

■洗える衣類か確認してください。 P31

2 洗濯を押し 「ドライ」を 選ぶ

● パルセーターが回転し、 洗剤量(目安)が表示 される。

洗剤量表示を目安に

洗剤や柔軟仕上剤などを入れる

- ■液体中性洗剤(ウール・おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの) を使い、衣類に直接かけないように入れてください。
- 洗剤量の表示 P9
- ・洗濯用剤量の目安 P19
- 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P20

5 ふたを閉める

開けたまま運転する と、すすぎや脱水の 手前で止まる。

洗濯終了

(ブザーでお知らせ)

- ■衣類はすぐに取り出して形を 整え、陰干ししてください。
- ■水栓を閉じ糸くずフィルター を掃除してください。P50

■衣類の入れかた

- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平 らになるようにパルセーターの上に置いてください。
- 学生服など形くずれの気になる衣類は単独で洗っ てください。
- セーターなど布傷みが気になるときは市販の洗濯 ネットに入れてください。

洗濯ネットへの入れかた

- 裏返しにして、えり、袖など汚れたところが 表に出るようにたたむ
- ↑ 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型 **4** 40 × 50cm) いっぱいになるように入れる





洗濯ネットに入れたヤーターは、汚れている。 方を下向きにし、パルセーターに対し少し端 に寄せて入れてください。

■洗濯物が浮いているとき

● 化繊など素材により水に浮くものがあります。その ときは、給水後「一時停止」を押し、上から軽く押 さえ十分洗剤液をしみ込ませてください。

お願い

- ●ふろの残り湯、お湯は使わないでください。
- ●洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の取 扱説明書に従ってください。

■設定できる運転内容

運転内容	設定
カビプロテクト	X できません
水流	X できません
水位*1	できます
ふろ水	※ できません
予約	X できません
乾燥	X できません

*1水位12Lは設定できません。

陰干し (乾燥)

必ず風通しの良い日陰に干します

● 手のひらで軽くたたきシワを伸ばし、形を整えて干 します。セーターなどは平干ししてください。

※脱水が足りないと感じたと きは、バスタオルなどで衣 類をはさみ、押さえて水気 を取ってください。

※衣類乾燥機で乾かすとき は、おしゃれ着乾燥ができ る衣類乾燥以外は使わない でください。



ハンガーにタオルを 巻いて、肩幅に合わ せて使ってください。



上手なアイロンのかけかた

アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください ■セーターなどのとき

全体仕上げ

アイロンのかけ面が触れる程度 で、全体にスチームをかけます。



袖口などの部分仕上げ

縦方向に引っ張りながら形を 整える。伸びきったゴム編み 部分には、たっぷりスチーム をかけます。

あて布の使いかた

刺しゅう、ビーズの付いたもの、スカートやスラッ クスには当て布をする。

※押さえがけをすると、セーターの風合いがそこなわれ ます。


もし、縮んでしまったら

ウール、麻などは縮みやすい繊維です。 洗濯で縮んだものは、以下の方法である程度伸 ばすことができます。

衣類を購入したときに、型紙を取っておくと便 利です。

乾燥した衣類を広いアイロン台に載 せ、伸ばしたい寸法に広げてマチ 針を打つ

↑ スチームアイロンを浮かしてス ▲ チームをたっぷりかけ、乾くまで そのままの状態にしておく





い

毛布など大物を洗う


毛布

毛布、カーペットカバー、夏掛け布団、カーテン、シーツなど大物の洗濯に適しています。

●次の洗濯物は、必ず別売の「毛布洗いネット(TMN-47)」に入れてください。P63

・毛布 ・カーペットカバー ・ベッドパッド ・夏掛け布団 ・水に浮きやすいもの ・布傷みが気になるもの

※毛布洗いネットに入れないで洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、 洗濯機の破損や洗濯物の傷付けなどのおそれがあります。



▮ 水栓を開け

毛布洗いネットに 入れた大物を洗濯・ 脱水槽に入れる

· 洗濯量 P12

2 入電源を 入れる

3 焼濯を押し「毛布」を選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ





P26

4 ^{水位表示を目安に} 液体洗剤や柔軟 仕上剤を入れる

- 洗剤量は表示されない。
- · 洗濯用剤量の目安 P19
- ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかたP20

5 内ふた・ふたを閉める。を

押す開けたまま運転すると、

すすぎや脱水の前で止まる。

洗濯終了

(ブザーでお知らせ)

■水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除してください。P50

洗える毛布の目安

種類

マイヤー毛布

タフト毛布

織毛布

カーペットカバー

| 表示のあるもの| 表示のあるもの

大きさ 種 類 ダブルサイズ以下 (180cm x 230cm以下) 純毛の毛布 電気毛布

2畳まで

夏掛け布団 (中線が) 1.8kg以下 ポリエステルのもの)

140cm x 180cm以下

● 粉末洗剤で毛布を洗濯するときは、水温によって溶けないことがあるので液体洗剤をおすすめします。

重さ(質量)

4.2kg以下

■乾燥できる毛布の量は 2.8kg 以下

- 毛布を毛布洗いネットから取り出し、「標準」乾燥コースで 乾燥します。
- ●乾きが足りないときは、もう一度乾燥してください。

洗ってはいけない毛布

お願い

- 毛布の洗濯は 1 回 1 枚にしてください。
- 洗える電気毛布はその毛布の取扱説 明書に従ってください。


■設定できる運転内容

運転内容	設定
カビプロテクト	できます
水流	X できません
水位*1	🗙 できません
ふろ水	できます
予約	できます

^{*1}水位は62L(AW-70VKは60L)のみです。

■毛布・カーペットカバーの折りかた


ゴミや糸くずを取り除き、縦長に6つに折り、 巻いてください。



- マイヤー毛布以外の毛布やカーペットカバーは、ゆるめに巻いてください。
- 夏掛け布団は、毛布洗いネットの取扱説明書に従ってください。


■毛布洗いネットへの入れかた

- ◆ へりのある方を毛布洗いネットの下になるよう に入れファスナーを閉めてください。
- ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。





■毛布・カーペットカバーの取り出しかた



● 毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央をひっぱり、洗濯物を先に取り出します。



お願い

- 毛布洗いネットに入れるときは、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
- 毛足の長い毛布、生地の厚い毛布など、毛布洗い ネットに入らないものは洗濯できません。
- 洗濯物が浮いているときは、給水後「一時停止」を押し、上から押さえて十分に洗剤液をしみ込ませてください。

おまかせ洗濯乾燥

標 準

つけおき


快速パワー

衣類の量や乾き具合をチェックし、洗いから乾燥までを自動で運転します。

◆ 衣類により、洗濯・乾燥できないものがあります。

洗濯乾燥できる量

4.5kg 以下 (AW-70VK は 4.0kg 以下) 運転中は性能を十分発揮させるため換気をしてください。 換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、床が結露するおそれがあります。



水栓を開け、洗濯物を入れ

へ 電源を入れる

- ●「標準」「eco」「濃縮バブル洗浄」 ランプが点灯する。
- · 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P12

お願い

●乾燥フィルターがしっかり取り付けてあることを、確認してください。(脱水時の異常音・フィルターはずれによる破損の原因)

2 洗りを押し コースを選ぶ

■「ドライ」「毛布」は 選べません。

______必要に応じて 以下を選ぶ



水流 P28



P44

3 タートを押す

- パルセーターが回転し、 洗剤量(目安)が表示される。
- 運転中は 洗乾 のラン プが点滅する。
- 脱水時間は自動運転の ため表示されない。

4 洗剤量表示を目安に

洗剤などを投入口 に入れる

- · 洗剤量表示 P9
- ·洗濯用剤量目安 P19
- 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかたP20

5 内ふた・ふたを閉める

ります。

- ■内ふたはカチッと音がするまで閉めて ください。
- 開けたまま運転すると、すすぎや 脱水の手前で止まる。
- ■少量の洗濯物(特に綿の衣類)を洗濯 乾燥するときは、乾燥途中で「一時停止」 して、ほぐしてください。 脱水のとき、洗濯・脱水槽に張り付き、

はがれ落ちないまま乾燥することがあ

洗濯乾燥終了

ソフトキープ運転 **P17**

■水栓を閉じ糸くずフィルター と乾燥フィルターを掃除して ください。 P50 P51

お願い

万が一の水漏れや火災を防ぐため、後始末を忘れないでください。

■洗濯乾燥コースを選ぶ

(洗乾)を押すたびに、以下のように変わります。

洗濯コース ▶ 乾燥コース	押し回数	乾燥したい衣類
標準 濃縮バブル洗浄 ▶ 標準	1回押す	普段の衣類
標準 標準	2回押す	自校の政規
標準 濃縮バブル洗浄 ▶ 【化繊6kg】	3回押す 「標準」が点滅	化繊やポリエステルの衣類
標準 濃縮バブル洗浄 ▶ アイロン	4回押す	 シワを少なく乾かしたい、アイロンかけしたい衣類 ◆衣類の乾きすぎによるシワを抑えるため、乾き具合が低く設定されます。 綿・ポリエステル混紡、綿100%、綿・麻混紡の衣類、シーツ、ワイシャツなど。 ●アイロンかけしたい衣類だけ取り出した後は、「標準」 乾燥で乾かしてください。
標準 濃縮バブル洗浄 ▶ (5ょっと(30分))	5回押す	脱水シワを伸ばしたい、生乾きの衣類の仕上げ ●30分間乾燥運転し、ソフトキーブ運転はしません。
標準 濃縮バブル洗浄 ▶ 念入り	6回押す	しっかり乾かしたい、バスタオルや厚手の衣類 ●「標準」 乾燥に比べて運転時間が長くなります。 ●タオル類をたくさん乾かしたいときにお使いください。
つけおき 濃縮バブル洗浄 ▶ 標準	7回押す	
メモリー 濃縮バブル洗浄 ▶ 標準	8回押す	
メモリー 標準	9回押す	
快速パワー 濃縮バブル洗浄 ▶ 標準	10回押す	(11回押し以降は始めに戻って繰り返します。)

● 各コースの内容は、「おまかせ洗濯」 **P22** 、「メモリー」 コース **P39** 、「乾燥のみ」 **P40** をご覧ください。

■乾燥容量オーバー表示 P9

- 乾燥容量より衣類が多いと、洗濯運転スタート時、または乾燥運転時にブザーが3回鳴り、点滅します。(ブザーが鳴って1分後に運転を始めますが、乾きは悪くなります。)
- 点滅したら※ を押して運転を止め、衣 類を減らしてください。電源を入れ直し、再度スタートしてください。

■乾燥を途中で止めるとき


● を押して運転を止めてください。ふた ロックのランプが消灯後に衣類を取り出し、 電源を切ります。

洗濯・脱水槽が高温の場合は**『 H** 表示が出ることがあります。**P61**

自分流の洗濯をする

各コースの洗い時間、すすぎ回数、脱水時間などを変え自分流にコースを作ることができます。

● 洗濯コースにより設定できる内容が異なります。 **P49** をご覧ください。



水栓を開け、洗濯物を入れ

- 電源を入れる
- · 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P12

洗濯または、洗乾 を押しコース を選ぶ

(洗い)(すすぎ)(脱水)

※漁を押し 各々運転内容を変える

■ (洗乾) のときは、脱水時間 の変更はできないので脱水 時間は表示されません。

を押す

パルセーターが回 転し、洗剤量(目安) が表示される。

洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れ 内ふた・ふたを閉める

- · 洗剤量表示 P9
- · 洗濯用剤量目安 P19
- ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P20
- ふたを開けたまま運転すると、すすぎや脱水 の前で止まる。

運転終了

(ブザーでお知らせ)

■水栓を閉じ糸くずフィル ターや乾燥フィルターを 掃除してください。

P50 P51

洗い運転中に運転内容を変更することができます。

- を押して一時停止する
- (洗い)(すすぎ)(脱水)変更したい行程を選ぶ
 - ●「洗いなし|「すすぎなし|「脱水なし」はできません。 ● 洗濯乾燥運転のときは、「脱水」の変更ができません。
 - ※ 変更できる内容は「自分流の洗濯」と同じです。 P49
- を押して再度スタートする




自分流の洗濯を記憶する

メモリー

自分流に設定する内容 P38 などを記憶させ自分流コースを作ることができます。

- ●「メモリー」コースで記憶する洗濯内容は、「標準」コースで自分流の洗濯に設定できるものと同じです。 **P49**
- 一度設定し「メモリー」コースを運転すると内容が記憶され、次回から電源を入れると「メモリー」が点灯します。



水栓を開け、洗濯物を入れ

入電源を入れる

- · 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかた P12

2 洗濯または洗乾を押し 「メモリー」を選ぶ

- ■「濃縮バブル洗浄」したくないときは もう一度ボタンを押してください。 「濃縮バブル洗浄」サインが消灯します。
- ■「メモリー」コースのすすぎ回数は 初期設定が 1回となります。

洗いずぎ脱水

(水流)を押し

■ (洗乾)のときは脱水時間が 変更できないので脱水時間

は表示されません。

各々運転内容を変える

マタートを押す を入れ

●パルセーターが回転 し、洗剤量(目安) が表示される。

洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤

ふたを閉める

- · 洗剤量表示 P9
- · 洗濯用剤量目安 P19 ·液体洗剤·柔軟仕上剤 P20
- ふたを開けたまま運転すると、すすぎや脱水の 前で止まる。

運転終了

(ブザーでお知らせ)

■水栓を閉じ糸くずフィル ターや乾燥フィルターを 掃除してください。

P50 P51

■記憶できる運転内容

運転内容	記憶
洗い	○ できます
すすぎ	できます
脱水	○ できます
カビプロテクト	できます
水流	できます
水位	★ できません
ふろ水	🗙 できません
予約	🗙 できません
乾燥	🗙 できません

● 記憶させている内容をすべて購入時の状態へ戻すときは、P46 をご覧ください。

乾燥のみ

「標準」「化繊 6kg」「アイロン」「念入り」は衣類の量や乾き具合、乾燥中の温度をチェックしながら自動で乾燥運転します。

●衣類により、洗濯・乾燥できないものがあります。 ▶111

運転中は性能を十分発揮させるため換気をしてください。 換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、床が結露するおそれがあります。



十分に脱水した洗濯物を入れ **内ふた・ふたを** 閉める

- ■内ふたはカチッと音がするまで 閉めてください。
- 開けたままだと運転が始まらない。

2 入電源を 入れる

3 転を押し乾燥コースを選ぶ

・選びかた(下表参照)

4 スタート を押す

- 運転中は(乾燥)のランプが点滅する。
 - 脱水されていない衣類を乾燥しようとすると、スタート後に次の表示が出ることがあります。脱水してから乾燥してください。
 - [[] または [[F

P30 P61

乾燥終了

(ブザーでお知らせ)

- P17 ■乾燥フィルターを掃除してくだ さい。 P51
- ■乾きが足りないときは、も う一度運転してください。

■乾燥コースを選ぶ

40

乾燥を押すたびに、以下のように変わります。


上文

		()内はA	W-70VKの場合
衣類の種類 乾燥コース	押し回数	コース内容	乾燥できる量
普段の衣類 標準	1回押す		4.5kg以下 (4.0kg以下)
化繊やポリエステルの衣類 ▶ 化繊6kg	2回押す 「標準」が点滅		6.0kg以下
シワを少なく乾かしたい衣類 アイロンかけしたい衣類 ・綿・ポリエステル混紡、綿100%、綿・麻 混紡の衣類、シーツ、ワイシャツなど	3回押す	●衣類の乾きすぎによるシワを抑えるため、乾き具合が低く設定されます。●アイロンかけしたい衣類だけ取り出した後は、「標準」で乾かしてください。	
脱水シワを伸ばしたい衣類 生乾きの衣類	4回押す	●30分間乾燥運転し、ソフトキープ運転 はしません。	4.5kg以下 (4.0kg以下)
バスタオルや厚手の衣類 🕨 念入り	5回押す	●「標準」コースに比べて運転時間が長くなります。 ●しっかり乾かしたいときや、タオル類をたくさん乾かしたいときにお使いください。	
デリケートな衣類 形くずれが気になるもの ·スニーカーや洗濯物が1枚など そのまま(2時間)	6回押す	●パルセーターでかくはんせずに洗濯・ 脱水槽を低速回転し温風乾燥します。 P42	0.4kg以下で 1枚の衣類

7回押し以降は始めに戻って繰り返します。

■衣類の入れかた

● 衣類は十分に脱水し、ほぐし、シワを伸ばして 片寄らないように入れます。



■湿った衣類 4.5kg の目安

・脱水後の衣類をほぐして入れたときの目安は、 下の図の位置になります。



■ 乾燥容量オーバー表示 P9

- 乾燥容量より衣類が多いと、乾燥運転時にブザーが 3回鳴り、点滅します。(ブザーが鳴って1分後に 運転を始めますが、乾きは悪くなります。)
- 点滅したら を押して運転を止め、衣類を減ら してください。電源を入れ直し、再度スタートしてください。

■乾燥を途中で止めるとき

● を押して運転を止めてください。ふたロック のランプが消灯後に衣類を取り出し、電源を切ります。 **P18**

洗濯・脱水槽が高温の場合は **[H** 表示が出ること があります。 **P61**

··→ (つづく) **41**

··→ 乾燥のみ (つづき)

デリケートな衣類を乾燥したい そのまま (2時間)

パルセーターでかくはんせず洗濯・脱水槽を低速回転し、

温風乾燥するので綿シャツ (1枚)、セーター(1枚)や スニーカーなどの乾燥に適して います。



● 衣類により、洗濯・乾燥できないものがあります。 **P11**

洗濯乾燥できる 量の目安

0.4kg 以下で 1 枚の衣類

- 十分に脱水した洗濯物を入れ 内ふた・ふたを 閉める
 - ■内ふたはカチッと音がするまで 閉めてください。
 - 開けたままだと運転が始まらない。

2 へ電源を 入れる

3 乾燥で「そのまま (2時間)」を選ぶ

- を押す
 - ●運転中は(乾燥)のランプ が点滅する。

運転終了

(ブザーでお知らせ)

● ソフトキープ運転はしない。

■乾燥フィルターを掃除してください。

P51

■衣類の入れかた

十分に脱水した衣類をパルセーターが隠 れるくらい、できるだけ大きくたたむ



パルセーターの上に置く



■スニーカーの入れかた

水気を十分ふき取る

り パルセーターの **4** 真ん中に置く



お願い

- 乾きが足りないときは上と下を反対にし、もう一度 乾燥してください。
- 衣類などについている装飾品は、熱に弱いものがあ るので取りはずしてください。

シワを少なく乾燥するには

- ●運転の途中で「一時停止」し、上と下の衣類を入れ替える。
- ◆ 衣類の量を少なめにする。
- 洗濯ネットに入れて乾燥しない。
- ●「アイロン」コースまたは「ちょっと(30分)」コースで乾燥し、すぐにつり干しにする。
- ●乾燥終了後は、すぐに取り出す。

■衣類とシワについて

●生地の厚み、織りかた、素材により、同じような衣類でもシワになる程度が異なります。 例えば薄手の平織りやクレープなどはシワになりやすい生地です。

比較的シワになりにくい衣類(例)







乾きムラを少なくするには

- 洗濯物を入れすぎない。
- 十分脱水する。
- 厚物と薄物、綿と化繊は分けて乾燥する。
- 洗濯ネットに入れて乾燥しない。
- 乾燥後はそのつど乾燥フィルターを掃除する。 **P51**

次のときは湿り気が残ることがあります

- ●生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき。
- すりもとやポケットなどの厚いところ。
- タオルケットなどの大物や厚手のもの。
- 綿のものを多量に乾燥したとき。
- ※ 乾きが足りないときはもう一度乾燥運転してください。


運転終了時間を予約する

運転終了までの時間を設定できます。

(洗濯物の量が少ないときは、運転終了時間よりも早く終わることがあります。)

設定できる時間

●設定された運転内容に応じて、1~24時間後まで1時間ごとに設定できます。 運転時間が1時間を超えるときは、2時間後から設定できます。



水栓を開け、洗濯物を入れ

へ電源を 入れる

- · 洗濯量 P12
- 洗濯物の入れかたP12

2 洗濯または洗乾や乾燥を押し コースを選ぶ

■「ドライ」「槽洗浄」「槽乾燥」は予約ができません。

必要に応じて

洗い

すすぎ

脱水

水流

の設定を変える

P28

P38

また、 ふろ水 P26 を選ぶ

3 運転終了 までの時 間を設定 する

4 スタート を押す

パルセーターが回転し、 洗剤量(目安)が表示(30 秒間)される。その後、予約時間が表示 されるが、ふたを開ける と洗剤量(目安)の表示 に戻る。 5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤 を入れ

内ふた・ふたを閉める

- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水 の前で止まる。
- · 洗剤量表示 P9
- · 洗濯用剤量目安 P19
- ・洗剤・柔軟仕上げ剤の入れかた P20

運転終了

(ブザーでお知らせ)

乾燥した後は ソフトキープ運転 P17

■水栓を閉じ糸くずフィルターや乾燥 フィルターを掃除してください。

P50 P51

■予約内容を確認するとき

- (予約)を押している間、予約内容が表示されます。
- ※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水など の条件により、多少異なります。

■予約の変更・取り消し

- ●変更するときは、電源を切った後、最初からや り直してください。
- ●取り消すときは電源を切ります。

■予約時のカビプロテクト運転

● 予約運転終了後、カビプロテクト運転を行います。

P24



予約終了時間

■柔軟仕上剤を使うとき

● 洗剤量の表示を目安に、「柔軟仕上剤投入ケース」 に入れてください。P19 P20

お願い

●投入口がぬれているときは、投入口に洗剤が固まり残ってしまうことがあるので、水滴を必ずふき取ってください。



- 粉石けん、一般合成洗剤(水 30L に対し 40g のもの)は使わないでください。 溶けにくいので、かたまることがあります。
- 粉末洗剤と液体洗剤を使うときは、粉末洗剤がかたまらないように粉末洗剤を先に入れてください。

知っていると便利

水位を調節する

()内は AW-70VK の場合

 \rightarrow 12L \rightarrow 25L

— 42L

62L 全点灯

(60L)

■ 洗濯中に調節したいとき

- (水位)を押し、設定したい水位を点灯させてください。
- (水位)を押すごとに、水位が高くなる方向に表示が移動します。
- 51L(50L) + ●一番上の水位 62L(60L) でも水が足りないときは、(水位) を 3 秒以上押し続けてください。 押している間、水が追加されます。
- ※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

■ 自動での最高水位 51L(50L) を 62L(60L) に変更したいとき

●設定された内容は記憶します。

🚾を 3 秒間押す


ブザーが「ピピピッ」と鳴り

電源を切る

■元に戻すときには、同じ操作 をしてください。 ブザーは「ピーピピッ」と鳴り、 解除されます。

■ 自動で設定される水位を調節したいとき

● 洗濯量に合わせて水位が自動設定されますが、いつも水位が低い、または高いと感じるときに次の方法で 調節できます。設定した内容は記憶します。



記憶させている設定内容をすべて元に戻す(購入時の状態へ戻す)

ふろ水 を押しながら

電源を入れる

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り 5 秒後に設定が完了


ൌ電源を切る

●記憶させている、すべての 内容が購入時の状態に戻る。

乾燥の具合を調節する

衣類のシワを抑えるため、乾燥時間は早めに止まるよう に設定されています。

● 乾き具合が足りないまたは乾きすぎと感じるときは、次の方法で調節できます。設定した内容は記憶します。 (「標準|「念入り|乾燥コースのみ)



シャワーすすぎをためすすぎに変更する

電源を入れ

(すすぎ)を3秒間押す

ブザーが「ピピピッ」と鳴り

● シャワーすすぎをためすすぎにした例: すすぎ回数が3回のとき すすぎ回数の表示が3回から2回に変わります。

シャワーすすぎ 脱水 シャワーすすぎ 脱水 ためすすぎ │脱水 脱水 | ためすすぎ || ためすすぎ

切電源を切る

■シャワーすすぎに戻すと きは、同じ操作をしてく ださい。

ブザーは「ピーピピッ」 と鳴り、記憶します。

終了ブザーを消す

洗濯を押しながら

電源を入れる

ブザーが「ピピピッ」と鳴り

切電源を切る

■終了ブザーが鳴るように するには、同じ操作をし てください。

ブザーは「ピーピピッ」 と鳴り、記憶します。

コース内容と所要時間(目安)

()内はAW-70VKの場合

日本注口	コース					おまかせ運転の	D内容	(室温20℃	の場合)		 自分流設定の内容	AIR WAY - VC	
	メモリー」コースは、「濃縮バブバ Tしたコースも選ぶことができる		容量	水 位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	乾燥(約)	所要時間(約)	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
	標準	洗濯乾燥	4.5kg以下 (4.0kg以下)	62L(60L)は 手動設定のみ 12L~51L (12L~50L) 無段階	9~12分	シャワーすすぎ2回	6~9分	30~170分	60~220分	洗いなし・ 1~12分	1回 ため 1回注水 注水 2回 シャワー ため 2回注水 ジャワー 注水 3回 シャワー シャワー ため	BX-1/+r1	
	濃 eco 縮 バ	洗濯のみ	8.0kg以下 (7.0kg以下)	自動設定 ※自動設定の場合は 近い水位 表示が点灯します		ためすすぎ1回	6分		26~51分	1分単位で 選べます。	3回注水 シャワー シャワー 注水 4回 シャワー シャワー ため ため 4回注水 シャワー シャワー 注水 注水 表示消灯 すすぎなし	脱水なし 1~9分 1分単位で 選べます ※「脱水」と	自動 のみです ※洗濯のみ
洗濯乾燥	ブ ル つけおき	洗濯乾燥	4.5kg以下 (4.0kg以下)	12L~62L (12L~60L)	予洗い5分 - (つけおき60分) -	ため シャワー ため すすぎ すすぎ すすぎ	6~9分	30~170分	130~280分	30分·1·2· 4·6·8時間、 つけおき	2回 ため ため 2回注水 ため 注水 3回 ため シャワー 注水 3回注水 ため シャワー 注水	──「乾燥」を □ 設定した ときは 脱水時間は 選べません。	□ のときは □ 設定でき □ ません。 ■ *2
燥/洗濯	洗 浄	洗濯のみ	8.0kg以下 (7.0kg以下)	無段階自動設定	仕上げ洗い5分	すすぎ すすぎ すすぎ 2回	6分		100~120分	(洗い)なしが 選べます。	4回 ため シャワー シャワー ため 4回注水 ため シャワー シャワー 注水 5回 ため シャワー シャワー ため ため 5回注水 ため シャワー シャワー ため 注水	*1	
のみ	メモリー				設定	された内容による					標準 コースと同じ内容が選べます。		
	快速パワー	洗濯乾燥	2.0kg以下	「標準」	9分	シャワーすすぎ1回 注水すすぎ1回	6~9分	30~150分	55~180分	洗いなし・1~12分	標準 と同じ内容が選べます。	*1	*2
		光濯のみ	2.0kg以下	同じ		※25Lより下の水位は、注水 すすぎ1回となります。	6分		22~29分	1分単位で 選べます。			
	ドライ	洗濯のみ	1.5kg以下	25L~42L 無段階 自動設定	6分	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回	6分		23~24分	洗いなし・ 1~12分	「すすぎなし」〜「2回注水」まで選べます。 各すすぎの内容は 標準 と同じです。	脱水なし、1~6分 1分単位で 選べます。	 設定でき、
	毛布	洗濯のみ	4.2kg以下	62L (60L)	12分	注水すすぎ2回	8分		55分	1分単位で 選べます。	表示なし すずぎなし 2回 ため ため 1回 ため 2回注水 注水 注水 注水 ため ため ため ため ため ため ため 2回注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 注水 ため	脱水なし、1~9分 1分単位で 選べます。	ません。
	[標準]	乾燥のみ	4.5kg以下 (4.0kg以下)		つけおき」「快速 -スと 組み合わせ	! !パワー」「メモリー」の ができます。)	30~170分	30~170分		-J		
	化繊6kg	乾燥のみ	6.0kg以下					20~220分	20~220分				
乾 燥 —	アイロン	乾燥のみ	4.5kg以下 (4.0kg以下)	標準	準 濃縮バブル洗浄 の洗濯と組み合わせができます。			20~110分	20~110分				
のみ	(ちょっと(30分))	乾燥のみ	4.5kg以下 (4.0kg以下)	12.4				30分	30分				のみです。
	念入り	乾燥のみ	4.5kg以下 (4.0kg以下)				1	60~200分	60~200分				
	そのまま(2時間)	乾燥のみ	0.4kg以下					120分	120分		·- 		

*本製品の標準は、濃縮バブル洗浄ランプを消灯にした「標準」コースの「洗い9分、すすぎ2回、脱水6分」です。

■所要時間の目安について

- 所要時間(残時間表示)の目安は、室温 20℃水温 20℃で運転した場合です。実際の時間は多少違いがでます。
- 所要時間は給水時間(毎分 15L で計算)と排水時間を含んでいます。洗濯乾燥の場合、脱水は高速サイクロンスピンになります。 乾燥時間は高速プリヒート脱水を含んでいます。洗濯物の量、布質や水温などのセンサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、 水道水圧、排水の状態により実際の所要時間は変わります。25L 以下の水位は、シャワーすすぎがためすすぎになります。
- 「槽洗浄」コースの設定内容は P54 、「槽乾燥」コースの設定内容は P55 をご覧ください。
- 乾燥時間は室温が下がると長くなります。室温が約5°以下のときや約30°を超えたときは、自動的に制御方法が変わるため乾燥時間がさらに長くなります。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていると乾燥時間は長くなります。


お手入れ

運転後、毎回お手入れ

糸くずフィルター


■はずしかた

フィルターケース取り付け台の凹部に指をかけ、 ケースのツメ部を押し下げてから手前に引き、 フィルターケースをはずします。




■取り付けかた

フィルターケースのツメ部を上側にして、フィルター ケースの下部をフィルター取り付け台にはめて、ツメ 部を押し下げながらフィルターケース上部をカチッと 音がするまでフィルター取り付け台に押し付けます。



フィルターケースとフィルターケースカバー


- はずしかた
- フィルターケースを裏返し、フィルターケー スカバーを矢印の方向(①)にスライドさせ、 取りはずす(2)




2 フィルターケース内側とフィルターケース カバー内側に付いた糸くずなどのゴミを取る ※ フィルターケース内で糸くずが固まり、フ ィルターケースカバーがはずしにくいとき は、フィルターケースをぬらし、糸くずをや わらかくすると取りはずしやすくなります。



- 取り付けかた
- フィルターケースにフィルターケースカバーを はめて(①)、フィルターケースカバーをカチッ と音がするまで下に押し下げる(②)






乾燥運転後、毎回お手入れ

乾燥フィルター


■はずしかた

●両側のつまみを持って手前に引き抜きます。 フィルターのふたを開き、たまった糸くずを 掃除機や、やわらかいブラシなどで取り除き ます。



■取り付けかた

● フィルターのふたを押して確実に閉じます。両 側のつまみを持って、フィルターを▲マークが 見えるまで押し込み取り付けます。




月に1回お手入れ

吸気フィルター


■はずしかた

● 手かけ部を持ち、 引き上げます。 フィルターにた まったホコリな どを掃除します。



■取り付けかた

●手かけ部を持ち、両 側の溝を合わせ下に 押して確実に取り付 けます。



お願い

- フィルターを掃除しないと、目詰まりし空気の流れが悪くなるため、衣類に糸くずが付いたり、乾きが悪く なったりします。
- フィルターを取り付けずに運転したり、確実に取り付けしないで使うとホコリなどが洗濯乾燥機内部に入り 故障の原因になります。
- 乾燥フィルター・吸気フィルターが破れたときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。 P63

汚れが目立ってきたらするお手入れ

柔軟仕上剤投入ケース

投入ケースをはずして水洗いしてください。また投入ケース をはずしたあとの注入口の汚れはふき取ってください。

■はずしかた

投入ケースを手前に引き、持ち上げ、はずす



キャップをはずす



投入ケースを水洗いする

- ●柔軟仕上剤投入ケースとキャップの間に柔軟仕上剤が残 っていることがあるので確認し掃除してください。(汚れ たままにしておくと柔軟仕上剤が流れ出てしまいます。)
- 注水口をぬれた布などで掃除する

■取り付けかた

キャップを取り付ける

- ●キャップは必ず取り付けてください。
- ●キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が 投入されません。

はずすときと同様に斜めに上から注水口に押し込む





洗剤・漂白剤投入口

洗剤などが残っているときはふき取るか水で洗い流し てください。取れにくいときは、「槽洗浄」コースをお 使いください。

● 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」へ入れるときは、投 入口の水滴はふき取ってください。 ぬれていると洗剤がかたまり、残ることがあります。



ふろ水用給水ホースとフィルター

フィルター


■はずしかた

ストレーナーを左の方向に回してはずす



ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とす ■フィルターが目詰まりしたときはお買い上げの販売店 でお買い求めください。

P63



ネットに付いているゴミを、歯ブラシなどで掃除する ◆ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。 故障の原因になります。

■取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さ い方(黒)をストレーナー側に付けてセットし右の 方向に回して取り付けます。

ホース内部


右のようにホースの中に水を 流し込み、内部のゴミを洗い流



※汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL 入れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約1時 間つけ込んだ後水洗いしてください。

内ふた周辺

内ふたの周辺に若干の水滴やホコリが付くことがあります。 ぬれていたり、汚れが目立つときは乾いた布でふき取っ てください。



本体・パネル・ふたの手かけ部

やわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布で ふいてください。

台所用洗剤以外の化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、 クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使わな いでください。変色・傷や破損の原因になります。

お願い

- パネル・ふたのロック部・透明部などに、整髪剤 スプレー・液体洗剤などをかけたり、先のとがっ たもので押したりしないでください。 部品の破損や故障のおそれがあります。
- 塩化ビニル製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷め ることがあります。

お使いのときは、洗濯機の上部に布などをかけて カバーをしてください。

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミが詰まって いることがあります。給 水ホースをはずし、フィ ルターを歯ブラシなどで 掃除してください。



●フィルターが付いていない、または変形している と故障の原因になります。

■給水ホースのはずしかた

給水ホースをそのままはずすと水が飛び散ります ので、次の手順で水ぬきを行ってください。

水栓を閉じる

(水位)を押し、数秒後に電源を切り、 洗濯機本体側のナットをゆるめて はずす



ステンレス槽のさび(もらいさび)

クリームクレンザーをスポンジか布に付けてさびを 取り除きます。

●金属たわしなどは使わないでください。 洗濯・脱水槽を傷付け、さびやすくなります。



ステンレス槽や内ふたなどのステンレス部分は、さ びにくい性質ですが万が一のさびの発生を防ぐため、 次のことをお守りください。

- ●ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れ たままにしないでください。
- ●断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付く ことがあります。きれいな水が出るまで水を出して からお使いください。
- ●イオウ入り入浴剤を使ったふろの残り湯は使わない でください。
- ●柔軟仕上剤などが付いたらすぐにふき取ってくださ

排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいので、定期的にお掃除してください。 放置しておくと水もれや排水のエラー、悪臭の原因になります。


P61











洗濯・脱水槽のお手入れ

洗濯・脱水槽を掃除する〔

槽洗済

洗濯物の汚れや水質によって洗濯・脱水槽に汚れが付き、においや排水不良の原因になることがあります。 また、汚れが洗濯中にはがれ、洗濯物を汚すことがあります。

- 粉石けんや液体石けんを使っているとき、洗剤を洗剤表示量より多めに入れているときなどは、1カ月に1回くらい「槽洗浄」コースを運転してください。
- ●「のりづけ」をした後は、洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために、「槽洗浄」コースを運転してください。

】 ○ 電源を 入れる

| 僧洗浄」を選ぶ 必要に応じて 🕬 を選ぶ

P26



を押す

- ●行程は表示されない。
- ●「槽洗浄」が点滅する。

4 パルセーターが回り始めたら 塩素系漂白剤を 300ml 入れる

■衣類は入れないでください。

●最初の給水時に入れてください。

5 内ふた・ふたを 閉める

開けたまま運転する と、すすぎや脱水の前 で止まる。

槽洗浄終了 (ブザーでお知らせ)

(設定されていれば) カビプロテクト運転 **P24**

■槽洗浄の行程(約60分)

給水・回転*1 (約14分)
つけおき (約20分)
洗い (約3分)
排水・脱水*2 (約3分)
給水・回転*1 (約14分)
すすぎ (約3分)

*1低い水位から順番に水をためながらパルセーターが回転します。(ふろ水を利用するときは、途中で給水を止めません。)

排水・脱水*2

*2排水しながら脱水します。

塩素系漂白剤の例(2011年6月現在)

- ・ハイター (花王)
- ・洗濯槽カビキラー(ジョンソン)

お願い

(約3分)

- ●「槽洗浄」コースは、連続で使わないでください。
- 洗濯・脱水槽の汚れがひどいときは、別売の洗濯機専用の「洗濯槽クリーナー(塩素系)」をお使いください。**P63**

使いかたは「洗濯槽クリーナー」の説明書に従ってください。

槽洗浄のパネル表示例



洗濯・脱水槽を乾燥させる

槽乾燥

洗濯終了後に「槽乾燥」をすると、洗濯・脱水槽の湿気を取り、黒カビの発生を抑えることができます。

●「カビプロテクト」**P24**を設定していないときは、1 週間に 1 回くらい「槽乾燥」コースを運転してください。 (衣類は入れないでください。)

↑ 電源を 入れる

2 歩を2回押し 「槽乾燥」を選ぶ

●行程は表示されない。

3 内ふた・ふたを 閉める

●開けたまま運転すると運転 が始まらない。

スタート 一時停止

- ●「槽乾燥」が点滅する。
- 約15分間、高速で回転しながら 温風を吹き出し、洗濯・脱水槽を 乾燥する。

槽乾燥終了

(ブザーでお知らせ)

- 洗濯・脱水槽の黒カビの発生は、使用環境によって異なります。
- 黒カビが発生したときは、「槽乾燥」コースで取り除けません。 「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。

よくあるご質問

「パネル部に変な表示が出る」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨 害ノイズの影響を受けていることがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなときは

調べるところ

運転しない

- ●停電していませんか。
- ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグはきちんと差し込まれていますか。
- ●電源「入」を押しましたか。
- スタート / 一時停止ボタンは押しましたか。
- 予約中ではありませんか。 **P44**

ふたが開かない



- ふたロックランプが消えていますか。
- ●チャイルドロックを解除しましたか。

P18)

排水ホー

、スはずれ

- ●水栓の形状は適していますか。
- ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。
- 給水口ナットが傾いていたり、締め付けが
- ゆるんでいませんか。



異常音が出る

振動が大きい




- ●給水口にゴミが詰まっていませんか。
- 付属品と異なるホース継手を使用して いませんか。
- ●排水ホースがはずれたり、破れたりして いませんか。
- ●排水ホースは正しく付け換えられていますか。



別添の据付説明書もご覧く

別添の据付説明書もご覧く



- 電源コードやアース線、給水ホースが本体 に当たっていませんか。
- ●内ふたは確実に閉まっていますか。
- ●乾燥フィルターは確実に取り付けられて
- いますか。**P51**



- ●台板が床に当たっていませんか。 脱水の振動で音が大きくなります。
- 洗濯物が片寄っていませんか。片寄っていると、洗濯・脱水槽が洗濯乾燥機 の外箱に当たったり、脱水や乾燥のときの振動が大きくなります。
- ●マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。
- ●排水ホースのストッパーを台板からはずして使っていませんか。
- ●排水ホースのストッパーが台板にしっかりと固定されていますか。
- 排水口が洗濯乾燥機の真下にあるとき、ホースを真下排水 パイプを使わずに、直接排水口に入れていませんか。
- ●排水ホースは正しく処理されていますか。

長すぎるときは段部を切り、先端にスリーブを付け直して使ってください。

「 点検してください 「

継手

給水口

ナット

しまう

ふろ水が減っていない


ふろ水を給水しない

柔軟仕上剤が流れ出て

こんなときは

調べるところ

● 柔軟仕上剤投入ケースのキャップの つばの上まで柔軟仕上剤を入れてい ませんか。



● 柔軟仕上剤投入ケースとキャップの 間に柔軟仕上剤が残っていませんか。 ケースとキャップを水洗いしてください。**P52**




- ●ご購入後、最初の運転では、ふろ水を給水しないことがあるので水道水で 運転してください。
- ●水栓を開けていますか。ふろ水ポンプに呼び水を入れるために、必ず水栓 を開けてください。
- ●浴槽の中に残り湯はありますか。
- ●ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。
- ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 **P25** ●ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いたりしていませんか。
- ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より

浮いていませんか。

ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを 点検し、確実に沈めてください。**P52**

ホースがたるんでいたり、ホースの最高点 までの高さが 1.5m 以上ありませんか。



できるだけ、たるませない

ふろ水用給水ホースが縮む

● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検してください。P52



凍結しそうなとき

凍結してしまったとき




●洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの 水は十分抜いてください。

● ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ 毛布など 水用給水継手をはずし、ホース内の水は十分 抜いてください。

● ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。 洗濯乾燥機上部全体に毛布などをかけて保温して ください。







- ●凍結したホースを無理に曲げないでください。 破損するおそれがあります。



洗濯・脱水槽は

● お湯(40℃以下)をパルセーターが全部つかるまで入れ、 30 分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめ てください。



※ 点検しても直らないときはお買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。**P64**



お手入れ・

お手入れ・

こんなときは故障ではありません

項目	こんなときは	理由					
運	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	●工場の性能テスト時の残水です。					
転前	運転がすぐにスタートしない 洗濯・脱水槽と パルセーターが動く	●クラッチを切り換える動作です。					
	給水前・給水中に パルセーターが回る	●給水前→洗濯物量の検知をしています。 ●洗い給水中→効率よく洗剤を溶かしています。					
	洗濯途中で給水する	●濃縮バブル洗浄が点灯していると低い水位から水を追加しながら洗います。 ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。					
洗い	ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	●ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約 30 秒~ 60 秒給水します。また、ふろ水が正しく給水されないと水道水になります。					
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	 ●濃縮バブル洗浄は少ない水量で水を追加しながら洗うため、始めは水が少なく見えます。水位表示が点滅しているときは、まだ給水が終わっていません。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていないときは洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少ないあるいは多いと感じるときは、自動設定を調整することができます。 					
	最終すすぎ水に にごりがある	● 粉末洗剤に含まれるゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときはすすぎ回数を増やすか、シャワーすすぎをためすすぎにしてください。 P38 P47					
すすぎ	すすぎからスタートする と水が入ってこない	●洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために 脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるとき は排水から始まります。)					
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる _{水位を変更すると} すすぎの回数が変わる	●25L 以下の水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。 ●シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。 ▶17					
	脱水したのに よく絞れていない	●衣類の種類により、脱水性能が変わります。 タオルケットの厚手の部分など脱水ムラになることがあります。					
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	●停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると洗濯·脱水槽の回転が止まるまで電源は入りません。					
脱水	脱水が始まる前や途中で 突然給水したり、 ためすすぎになる 洗濯時間が長くなる	 ●洗濯物が片寄ると、安全スイッチが働き片寄りを自動修正します。給水して水をため、衣類の片寄りをほぐした後もう一度脱水します。 P17 また、粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 ※このような修正を2回繰り返しても直らない場合は「衣類片寄り」と表示しブザーが鳴ります。 P61 ●脱水への切り換え動作がうまくいかないと給水することがあります。 					
	脱水中にファンの 音がする	●乾燥用送風ファンの音です。					

項目	こんなときは	理由
	室温が上がる 床・壁などがぬれる (結露する)	●換気を十分にしてください。 ※ 床面が結露する場合は、別売の洗濯機トレーをお使いください。 P63
	本体上部が熱い	●ヒーターが入っているためです。運転中や運転終了直後はふたの手かけ部 以外はさわらないでください。
	乾燥運転中に 本体がゆれる	●衣類をほぐして入れないと、衣類が片寄ったりからみやすくなったりします。●衣類の脱水が十分でなかったり、量が多すぎませんか。P40
	乾燥中ファンの音が 気になる	●ファンが回転するときの風切音で、異常ではありません。 ●室温が高いときは、風量が増えるためファンの音が変わることがあります。
乾燥	乾きが悪い (乾燥終了しても乾いて いない物がある)	 ●脱水時間 4 分以下、手絞りなど脱水が不十分な衣類を入れていませんか。 ●「アイロン」「ちょっと(30 分)」コースで運転していませんか。 ●乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。 ●内ふたはカチッと音がするまで確実に閉めましたか。 ●衣類の量が多すぎませんか。 ・乾燥容量オーバー表示のランプが点滅していませんか。 ●乾燥フィルター、吸気フィルターの掃除をしていますか。 ●乾燥フィルター、吸気フィルターの掃除をしていますか。 ●乾燥フィルター、吸気フィルターの掃除をしていますか。 ●乾燥フィルター、吸気フィルターの掃除をしていますか。 ●乾燥ブイルター、吸気フィルターの掃除をしていますか。 ●乾燥ブイルター、吸気フィルターの掃除をしていますか。 ●散置場所の温度が低すぎませんか。(5℃以下)据え付けの状況を確認してください。 ●洗濯時、温水を使っていませんか。(2cm 以上離れていますか) ●財めきった狭い場所や換気の不十分な場所に据え付けていませんか。 ●いつも乾きが足りないまたは乾きすぎると感じるときは、乾き具合を調整することができます。 P47
	残時間表示が途中で変わる 仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	●表示された残り時間は目安です。時間を補正しながら表示するため、実際の時間とは異なります。所要時間は、洗濯物の種類や量、水温、室温、水圧、排水 状態、布の片寄り具合、センサー検知によって時間が変わります。
表	ボタンを押しても洗濯が 「標準」「メモリー」コースのまま	● 濃縮バブル洗浄表示が消灯していませんか。 このときの「標準」や「メモリー」コースは、洗いの始めに設定水位まで給水します。
小	濃縮バブル洗浄表示が 点灯しない	●「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは濃縮バブル洗浄を行いません。●濃縮バブル洗浄ランプが点灯していない「標準」「メモリー」コースのときは、(3) を押して一巡させてください。P22 P36
	オートパワーオフしない	●表示部に何か表示されていませんか。表示を確認してください。 ●ソフトキープ運転やカビプロテクト自動乾燥ではありませんか。 P17 P24
にお	異臭がする	●使用初期時、蛇腹ホース P6 がにおいを発生することがあります。 使っているうちに、においは減っていきます。
い	排水中ゴボゴボと音がする	●水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
音	"コン""カチン"と音がする	● ● を押したときに "コン"と音がしますが異常ではありません。
	● を押したときや 運転中に音がする	●「洗い」または「脱水」への切り換え時、乾燥運転中に"カチン"と音がしますが故障ではありません。
7	内ふた周辺に水滴などが つく	●若干の水滴やホコリが付くことがあります。ぬれていたり、汚れが目立つとき は乾いた布でふき取ってください。 P52
その他	ラジオに雑音が入る テレビに線が入る	●テレビやラジオから 3m 以上離してください。
	操作パネル部分が温かくなる	●電子部品の放熱作用によるものです。

お手入れ・

衣類の仕上がりが気になるとき

こんなときは	理由	参照ページ
洗濯物が汚れたり、シミがつく	 ●柔軟仕上剤が部分的について、シミになることがあります。原液は3倍に薄めて使ってください。 ●粉石けんや液体石けんをお使いになっていませんか。 粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 ●のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままになり、付いたのりが洗濯中にはがれて、洗濯物を汚すことがあります。 ※以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 	P20 P21 P21 P54
洗濯物に洗剤がつく (糸くずフィルターに残る)	●水温が低い(10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚くかたいものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 洗剤残りが気になるときは、すすぎ回数を増やしたり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。	P12 P25 P38
洗濯物が黄ばむ	●断水後は、きれいな水が出るまで水を出してから使ってください。鉄さびを多く含んだ水での洗濯、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどが原因で洗濯物が乾燥後に黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄のときは使えません。	
洗濯物が傷む	●デリケートな衣類や水に浮きやすいフリースなどの衣類、ベッドパッドなどは洗濯ネットに入れてください(ベッドパッドなどの大物は、毛布洗いネットの使用をおすすめします)。●衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。気になるときは、洗濯物を裏返したり洗濯ネットに入れてください。	
乾燥後の衣類のシワが ひどい	◆たくさんの衣類を乾燥していませんか。◆乾燥のみの運転のとき、脱水後の衣類をほぐし、シワを伸ばして入れましたか。◆シワになりやすい衣類もあります。	P12
衣類の静電気が気になる	●洗濯時に柔軟仕上剤を使ってください。静電気を軽減することができます。	

衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯したりすると縮むことがあります。縫製時、生地を引っ張って加工することがあるためで、乾燥するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などの衣類…

● 水分で膨らんだ繊維が、乾いて細くなるときに力が加わると、糸と糸の間が詰まって縮むことがあります。生地の織りかたによって縮みが大きくなることがあります。(ニット、ガーゼなど織り目の粗い生地など)

化繊の衣類…

● 化繊は水分を吸収しないため、縮むことはありませんが、ポリウレタンやアクリルの入った靴下などの衣類は乾燥時の熱により繊維自体が縮むことがあります。

縮みを少なくするには…

- 乾燥前に、衣類の取り扱い絵表示・素材表示を確認します。
- つり干しでほとんど乾かし、「ちょっと(30 分)」コース を利用するなど、天日乾燥と上手に使い分けます。
- 綿製品などでいったん縮んだ衣類は十分ぬらしてから引っ 張ると、ある程度戻すことができます。

表示部にこんな表示が出たら

※下表の通りに処置しても直らないときは、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

表示	調べるところ							
[;	 排水ホースに次のような異常がありませんか? ●排水ホースは正しく取り付けてありますか。 ●排水ホースを倒してありますか。 ●凍結していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 ●排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。 	●点検後ふたを一度開閉し、 を押してください。						
[2]	ふたが開いていませんか。ふたロックに異物がはさまっていませんか。ふたが完全に閉まっていますか。ふたがロックされていますか。	● 点検後ふたを 閉めてください。						
<i>E</i> 5	●水栓が閉じていませんか。 ●水道が凍結したり断水していませんか。 ●給水口の網にゴミがたまっていませんか。 (極端に水道水の給水量が少ない(毎分約3L以下) ときは表示が出ます。)	●点検後ふたを一度開閉し、 を押してください。						
[P	●ふろ水ポンプが凍結していませんか。 (凍結していないときは修理を依頼してください。)	●電源を入れ直し、水道水給水で行って ください。						
[H	●洗濯·脱水槽内が高温になっていませんか。 ●乾燥運転中に一時停止していませんか。	● ふたを開けたいときはふたロック表示が 消灯するまでお待ちください。						
[[●乾燥運転するのに洗濯·脱水槽内に水が入っていませんか。 ■	●電源を入れ直し、排水・脱水を行って から乾燥運転を行ってください。						
[F	●洗濯物を入れすぎていませんか。●洗濯物がからんでいませんか。	●洗濯物を減らしたり、ほぐして入れ直し てから を押してください。						
衣類片寄り	●洗濯物が片寄っていませんか。●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。● 【一】と同じ症状がありませんか。→ 【一】へ	●洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを 直したあとふたを閉めてください。						

※下の表示のときは故障です。電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。



一般家庭用以外でお使いになるとき

理容院や美容院、また、寮や病院など一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長いときや薬品がついた衣類を乾燥するときには、短時間で部品の交換が必要になることがあります。

この場合は保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。


お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

点字および操作音について

■点字

- ●操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。
- ●カタカナで記載しているのが点字内容です。

(操作パネルは AW-80VK)



■操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

- 1 回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- ●起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	<u>ふろ水</u>	水流	水位	カピプロテクト	槽プリーン	洗いずず脱水の外の	洗濯	洗乾	乾燥
起点	設定なしの状態	強	一番上の 水位 (全点灯時)	設定なしの状態	槽洗浄 (点灯時)	設定なしの状態	標準 (濃縮バブル 洗浄点灯時)	標準 (濃縮バブル 洗浄点灯時)	標準

仕様

本 体 ()内はAW-70VKの場合

種類	洗濯乾燥機	標準洗濯容量	8.0kg(7.0kg)[乾燥時の布の質量]
電源	AC100V 50Hz-60Hz 共用	標準脱水容量	8.0kg (7.0kg) [乾燥時の布の質量]
電動機の消費電力	洗濯時 470W (465W)	標準乾燥容量	4.5kg(4.0kg)[乾燥時の布の質量]
電熱装置の	1000W	標準水量	51L (50L)
消費電力	10000	標準使用水量	95L (94L)
乾燥時の消費電力	1150W	水道水圧	0.03 ∼ 1MPa
外形寸法	幅 600mm×奥行 605mm×高さ 1010mm	小坦小压	U.US ~ TIVIFA
製品の質量	46kg	洗 濯 方 式	うず巻式

ポンプ(本体に内蔵)

電源	AC100V 50Hz-60Hz 共用	揚	水	量	12L/分
消費電力	40W				(実揚程 1 m、ホース 4 m のとき)

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

別売部品

ご購入のときは、お買い上げの販売店へお申しつけください。

[標準価格は2011年6月現在・税込]

こんなときに		部品名			部品コード・型名	標準価格
	ふろ水用給水ホースの長さが4mで 足りないとき	ふろ水用給水ホース フィルター付長さ7m			42040649	1,890円
洗濯乾燥関係	ふろ水用給水ホースを傷めてしまう おそれがあるとき	保護スリーブ			42040658	525円
	ふろ水用給水ホースのフィルターが 詰まってしまったとき	ふろ水用給水ホース フィルター		黒線	42044562	263円
	毛布コースを使うとき	毛布洗いネット			TMN-47	4,725円
	洗濯·脱水槽を掃除するときに	洗濯槽クリーナー (塩素系)			90004003	2,100円
	糸くずフィルターが壊れてしまった とき	糸くずフィルター			42044698	945円
	乾燥用フィルターが破れてしまった	乾燥:	乾燥フィルター		42019312	1,260円
	とき		フィルター		42019313	945円
		+ 445	長さ0.5m		42040662	1,575円
	給水ホースを延長したい	ホ給ー水	長さ 1m		42040663	1,785円
	付属品の給水ホースに継ぎ足してお使いください。	ス延	長さ 2m		42040664	2,520円
据付関係		長	長さ 5m		42040665	4,095円
	自在水栓、万能ホーム水栓に ホース継手を取り付けるときに	給水栓ジョイント		₽	CB-J6	2,520円
	洗濯乾燥機専用に水栓を設置したいとき	分岐水栓			JB-11	2,100円
	排水ホースを延長したい	排水延長ホース 長さ1.2m			42040679	1,470円
		真下排水パイプ	長さ0.2m	An a	THP-2	1,470円
	排水口が洗濯乾燥機の下にあるとき		長さ0.4m		THP-3	1,470円
	本体を持ち上げて設置するとき	高さ調整板(4枚) 高さ 15mm (2枚まで重ねられます)			TW-AS3	2,415円
	排水口の糸くずが気になるとき	 			THB-100	3,675円
	衣類乾燥機の排水ホースと 洗濯乾燥機の排水ホースを つなげたいとき		排水ジョイントセット 付属品: 衣類乾燥機用排水ホース1本(1.5m) 排水ホースパンド1個(洗濯機用)		DJS-1	1,575円
			迷手 1 水パイプ使用時)		42041112	945円
	据付場所に防水パンがないとき ※気温が高く水温が低いときには洗 濯乾燥機に露がついて(結露)床面 をぬらすことがあります。	幅 製行 高さ	巻トレー 540(536)mm 540(536)mm 10mm は内寸		TZ-10	3,360円

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家雷ご相談センター

フリーダイヤ

500 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど **022-774-5402**(通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

- この東芝電気洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容 をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理 となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

56~61 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は	技術料・部品代・出張料などで構成されています。			
技術料 故障した商品を正常に修復するための料金で				
部品代	部品代 修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。			

■ご連絡いただきたい内容…………

品 名	電気洗濯乾燥機
形 名	AW-80VK/AW-70VK
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
で 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
	TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

\bigcirc

愛情点検

このような 症状は ありませんか。

長年で使用の洗濯乾燥機の点検を!

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする(ホース、水槽、ホース継手)。
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●据え付けが傾いたりグラグラしている。
- ●電源を入れてスタートしても、動かないときがある。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ◆ その他の異常・故障がある。

。 ご使用 中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

ランドリー事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)